

Misuratore carta PCE-D121

misuratore carta per la determinazione del grado di permeabilità della carta con il metodo Schopper

Il misuratore carta PCE-D121 serve per la determinazione del grado di permeabilità e raffinazione della carta utilizzando il metodo Schopper. Il misuratore carta PCE-D121 si applica per testare la permeabilità all'aria di differenti tipi di carta, sono esclusi dalla misurazione i tipi di carta ruvidi

- Misura raffinazione carta secondo la prova Schopper
- Misura secondo le norme ISO1924/2-1985, QB/T1667-98, GB/T458-1989
- Idoneo alla misura su carta e cartone

Specifiche tecniche

Range di misura	0-17 $\mu\text{m}/(\text{Pa}\cdot\text{s})$
Area	10 \pm 0.05 cm
Precisione	<100 m: 7 ml >100 ml: 5 ml
Dimensioni campione	60x100 mm
Condizioni ambientali	20 \pm 10°C
Dimensioni	350x250x1160 mm
Peso	32 Kg
Normative riferimento	ISO1924/2-1985 QB/T1667-98 GB/T458-1989

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore carta PCE-D121
- 1 x Istruzioni per l'uso