

Stroboscopio RT STROBE super qb LED

**range frequenza fino a 300.000 FPM / 118 LED ad alta potenza /
8000 lux / funzione laser Auto-sync / regolazione della durata del flash /
fino a 7 ore di funzionamento continuo**

Lo stroboscopio RT STROBE super qb LED è stato pensato soprattutto per applicazioni industriali. I 118 LED di alta potenza raggiungono un'intensità massima di luce di 8000 lux. È possibile regolare la frequenza tra 30 e 300.000 flash al minuto. È possibile regolare anche la durata del flash. Lo stroboscopio dispone inoltre di un ingresso trigger per segnali esterni. Una particolarità dello stroboscopio è la funzione laser Auto-sync, grazie alla quale è possibile determinare automaticamente la frequenza di sincronizzazione usando delle tacche riflettenti. La batteria al litio incorporata consente fino a 7 ore di funzionamento continuo.

- Frequenza: 30 ... 300.000 FPM
- Intensità della luce: 8.000 Lux @ 1° / 30 cm
- Regolazione della durata del flash
- Ingresso trigger
- Funzionamento semplice
- 118 LED
- Batteria al litio incorporata
- Costruzione robusta

Specifiche tecniche

Numero di LED	118
Frequenza	30 ... 300.000 FPM
Display	LCD, a varie linee
Precisione	± 0,02 % (± 1 digit / ± 0,025 µs)
Risoluzione	± 0,1 (30,0 ... 999,9 FPM) ± 1 (1.000 ... 9.999 FPM) ± 10 (10.000 ... 300.000 FPM)
Ingresso trigger esterno	3 ... 30 V / max. 5 mA (accoppiamento ottico, libero di potenza) Connettore standard DIN 41524 5-Pin U out = 24 VDC, 60 mA
Certificati	EMV/EMC 2004/108/EG; 2006/95 EG; DIN EN 61010-1:2011; DIN EN 62471:2009; CE; DIN EN 60825-1:2008
Intensità massima della luce	8.000 Lux @ 1° / 30 cm
Durata del flash	Regolabile
Colore della luce	ca. 5.000 - 8.000 K
Alimentazione	Batteria al litio incorporata
Durata della batteria	ca. 2:30 h @ 0,500° (~4000 Lux) ca. 5 h @ 2.000 Lux (0,250°)
Materiale	Alluminio
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	150 x 130 x 112 mm
Peso	ca. 1150 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Stroboscopio RT STROBE super qb LED,
- 1 x Certificato di fabbrica,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Connettore trigger,
- 1 x Impugnatura,
- 1 x Valigetta,
- 1 x Istruzioni d'uso