

## Bilancia industriale PCE-WS 30

**economica / range di misura 30 kg / alta precisione / interfaccia RS-232 / alimentazione attraverso rete elettrica o batterie**

Bilancia industriale per la pesatura professionale con memoria, questa bilancia industriale PCE-WS 30 è la strumentazione ottimale quando si ha bisogno di determinare pesi fino 30 kg. Per livellare in maniera ottimale questa bilancia potrà utilizzare la bolla di livello integrata ed i piedini regolabili, mentre attraverso la tastiera potrà introdurre la tara manualmente quando il valore è già conosciuto. La bilancia industriale PCE-WS 30 dispone di un'interfaccia RS-232 e mediante il software opzionale può trasmettere i valori misurati al suo PC. La bilancia può essere alimentata sia attraverso la rete elettrica che tramite le batterie (ricaricabili), questo le consente un uso mobile di questa bilancia industriale.

- Ampio display
- Funzione tara
- Introduzione manuale della tara
- Pesatura di tolleranza con valori limite programmabili
- Alimentazione tramite batterie o alimentatore
- Certificato ISO (opzionale)

### Specifiche tecniche

Range di misura [max.]	30 kg
Risoluzione [d]	0,5 g
Precisione	±1,5 g
Peso minimo	0,5 g
Tempo di risposta	3 s
Memoria	99 valori
Range tara	100 %
Unità di misura	g / kg / lb
Display	LCD a 6 cifre
Calibratura	mediante un peso di regolazione (opzionale)
Dimensione del piatto di pesata	230 mm x 310 mm
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Alimentazione	230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella spedizione) o batterie
Struttura	plastica ABS
Interfaccia	RS-232
Software	Accessorio opzionale
Dimensioni	ca. 320 x 320 x 12,5 mm
Peso netto	ca. 2,8 kg

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia industriale PCE-WS 30, 1 x alimentatore e istruzioni