

Fiche technique de l'balance compteuse PCE-MCWNT 9M

Balance a crochet vérifiable avec une plage de pesage maximum de jusqu'à 9000 kg, haute précision, résolution de 5,0 kg, vérifiée selon la classe M III, fonction addition, indication de poids max., comptage de pièces, 2 maillons inclus, télécommande et mallette de transport

Une balance à crochet vérifiable, disponible en trois versions jusqu'à un max. de 9000 kg, avec des dimensions compactes et pour de nombreuses applications. La balance a crochet est alimentée à travers de 4 batteries normales de type AA. La batterie de la balance à crochet vérifiable se trouve dans une sorte de tiroir, qui permet un changement rapide et commode. La durée de fonctionnement de la balance à crochet vérifiable est d'environ 40 heures. La balance à crochet vérifiable possède de nombreuses fonctions telles que: la tare, la valeur de pointe maximum (Peak-Hold), fonction d'addition, contrôle de pesage, pesage en pourcentage, indication du poids net et brut et fonction de comptage des pièces. Les valeurs sont indiquées sur l'écran LCD de 25 mm de hauteur, ce qui permet une lecture à une certaine distance. Vous pouvez utiliser la balance à crochet avec une télécommande incluse dans la livraison, jusqu'à une distance maximum de 8 m. La balance à crochet vérifiable est livrée avec 2 maillons, une télécommande et une mallette de transport. L'exécution robuste permet un usage dans l'industrie lourde, mais aussi dans le secteur du commerce, alimentaire et les transports. La balance à crochet est livrée vérifiée d'usine. Cela vous permettra d'économiser les coûts supplémentaires pour la vérification.

- Vérifiable selon la classe de vérification M III
- Précision de $\pm 0,03$ % de la masse
- Ecran LCD avec des digits de 25 mm de hauteur
- Fonction HOLD
- Fonction de comptage de pièces
- Somme de la pesée
- Fonction de pesage contrôlé
- Indication du poids net et brut
- Durée de fonctionnement des batteries de 40 heures
- Télécommande jusqu'à 8 m incluse
- 2 maillons inclus
- mallette de transport incluse
- Pesage en pourcentage
- Détermination du pesage maximum

Caractéristiques techniques

Pesage max. de la balance à crochet

PCE-MCWNT 9M 9.000 kg

Résolution / valeur de vérification de la balance à crochet

PCE-MCWNT 9M 5,0 kg

Observations générales

Vérification	Vérifiable selon la classe de vérification M III (vérifié)
Précision	$\pm 0,03$ % de la plage de pesage
Plage de tarage	sur toute la plage de pesage
Temps de réponse	< 10 s

Ecran	6 digits, type LCD, hauteur des digits: 25 mm
Unités de pesage	kg / %
Température de fonctionnement	-10 ... +40 °C / max. 85% H.r.
Alimentation	4 x piles AA, durée de fonctionnement d'environ 40 heures (le chargeur n'est pas inclus dans la livraison)
Déconnexion automatique	pouvant se sélectionner de 1 à 255 minutes, elle peut se désactiver
Télécommande	4 touches, maximum distance: 8 m
Type de protection	IP 40
Poids	environ 12 kg

Dimensions de la balance à crochet (voir le croquis)

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
MCWNT9	246	175	80	46	74	133	104	430	180

Dimensions des maillons (voir le croquis)

	max.	A (mm)	A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	c.s	Poids (kg)
MCWNT9	9,5 t	28	1"1/8	46	33	185	108	37	6	3,58

Contenu de la livraison

1 x balance à crochet vérifiable PCE-MCWNT 9M (vérification incluse), 4 x piles AA, 1 x télécommande, 2 x maillons, mallette de transport et notice d'emploi