

Bilancia a piattaforma PCE-PB 60N

**bilancia a piattaforma fino a 60 kg / interfaccia USB bidirezionale / funzione PEAK Hold /
funzione contapezzi / alimentazione a batteria e a corrente / cavo interfaccia USB incluso**

La bilancia PCE-PB 60N è una bilancia a piattaforma e pesapacchi. Le funzioni della bilancia a piattaforma sono molte e si distingue per l'interfaccia USB bidirezionale che consente di lavorare tramite PC. Ciò permette alla bilancia PCE-PB 60N di potersi collegare senza problemi con i software di varie aziende di spedizione come per esempio DHL, GLS etc. Ma la bilancia a piattaforma PCE-PB 60N può essere collegata al software opzionale ed economico "ProCell". Questo software simula un'introduzione tramite tastiera simile a uno scanner, con l'aiuto di questo software la bilancia a piattaforma può introdurre il valore della pesata nei campi attivi di un qualsiasi software. Un altro vantaggio della bilancia a piattaforma PCE-PB 60N è il display collegato via cavo, il cavo a spirale è estendibile fino a ca. 1,5 m, questo permette di pesare pacchi che eccedono le dimensioni del piatto di pesata da 300 x 300 mm. Il display viene spedito con un supporto, ma è anche predisposto per essere montato su parete. Altre interessanti funzioni della bilancia a piattaforma sono la funzione contapezzi, la funzione PEAK Hold, la funzione per il controllo del livello, le unità di misura come kg / lb / N (Newton) / g, la retroilluminazione regolabile, lo spegnimento automatico regolabile e la possibilità di funzionare a batteria o tramite la rete elettrica.

- Interfaccia USB bidirezionale
- Cavo a spirale allungabile fino a ca. 1,5 m
- Altezza cifre 20 mm
- Piattaforma in acciaio inox
- Funzione PEAK (indicazione valore max)
- Funzione contapezzi
- Consente tara multipla
- Funzione per controllo del livello
- Alimentazione a batteria o corrente
- Cavo interfaccia

Specifiche tecniche

Range di misura (max.)	60 kg
Risoluzione (d)	20 g
Peso minimo (min.)	60 g
Precisione	± 80 g
Piatto di pesata (lunghezza x larghezza x altezza)	300 x 300 x 45 mm
Display	LCD con cifre da 20 mm (luminose)
Cavo display	Cavo a spirale da 90 cm allungabile fino a ca. 1,5 m (connessione al display)
Unità di misura	kg / g / lb / N (Newton)
Funzioni	- Funzione PEAK Hold (indicazione del valore max.) - Tara multipla in tutta l'area di misura - Funzione per il controllo di livello (funzione Auto Tara OFF) - Funzione contapezzi (1 min.) - Funzione pesa animali - Filtro regolabile per rapido tempo di risposta - Spegnimento e retroilluminazione regolabili
Interfaccia	USB bidirezionale
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C / max. 85 % H.r.
Alimentazione	DC9V / 200 mA alla rete elettrica o 6 x batterie da 1,5 V AA
Peso	ca. 4 kg
Peso controllo raccomandato	Classe M1

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia a piattaforma PCE-PB 60N, 1 x supporto per display, 1 x cavo interfaccia USB (ca. 1,5 m), 1 x alimentatore e istruzioni