



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Bilancia conta pezzi PCE-TB 3

bilancia conta pezzi fino a 3 kg / risoluzione da 0,1 g / alimentazione a rete o batteria / interfaccia RS-232 bidirezionale e USB / dimensioni della piattaforma: 316 x 223 mm / opzionale: LAN, Wi-Fi, 4-20 mA, 0-10 V o 3 contatti liberi da potenziale

La bilancia conta pezzi PCE-TB 3 si distingue per l'ampio campo di applicazione. Questa bilancia conta pezzi non solo è apprezzata per le molteplici funzioni, ma anche per le possibilità di comunicazione. La bilancia conta pezzi PCE-TB 3 dispone di un'interfaccia RS-232 bidirezionale e di una USB. In questo modo la bilancia conta pezzi offre un'ottima base per ogni programmatore (troverà il protocollo di comunicazione nel manuale d'istruzioni). La bilancia conta pezzi PCE-TB 3 può inviare i dati al PC automaticamente una volta che il peso è stabile, continuamente (ca. 10 valori al secondo) oppure su richiesta del PC. Un altro modo di integrare la bilancia conta pezzi in un sistema è tramite le interfacce opzionali, come ad esempio LAN, Wi-Fi, connessione analogica (4-20 mA o 0-10 V) o mediante la funzione di limite di peso con tre contatti liberi da potenziale. Altre funzioni interessanti della bilancia conta pezzi PCE-TB 3 sono la funzione conta pezzi, la funzione statistiche, la somma, la funzione valore limite, le varie unità di misura, ecc. La bilancia conta pezzi può essere alimentata sia a corrente che a batteria, ciò permette di utilizzarla anche in modo mobile. Mediante il software ProCell opzionale è possibile importare i dati dalla bilancia conta pezzi PCE-TB 3 a qualsiasi sistema che permetta di introdurre dati con cursore, come ad esempio Excel, Word, DHL, SAP, ecc., poiché il software simula l'ingresso dei dati.

Funzioni della bilancia conta pezzi

- Funzione conta pezzi
- 8 differenti unità di misura
- Determinazione della percentuale
- Filtro regolabile (tempo di reazione)
- Pesata di animali
- Peso massimo
- Pesatura con range tolleranza min / ok / max.
- Somma di varie pesature
- Analisi statistica
- Ricette
- Impostabile **RS-232 e USB**
- Interfaccia **bidirezionale**
- Linguaggio stampante Line Mode e EPL2
- Retroilluminazione display regolabile
- Spegnimento automatico regolabile
- Opzione batteria/ corrente
- Possibilità di ricarica della batteria attraverso la bilancia
- Calibrazione esterna (scelta libera del peso)
- Menù libero regolabile
- **Contatto analogico e di commutazione opzionali**

Specifiche tecniche

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| Modello | Range di misura | Risoluzione |
| PCE-TB 3 | 3 kg | 0,1 g |
| Range tara | su tutto il range di misura | |
| Tempo di risposta | ca. 3 s | |
| Display | LCD retroilluminato | |
| Altezza delle cifre | ca. 30 mm | |
| Unità di misura | ct / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt | |
| Interfaccia | RS-232 bidirezionale e USB | |
| Calibrazione | esterna con peso di regolazione M1 | |
| Temperatura operativa | -10 ... +40 °C | |
| Alimentazione | Alimentatore ~230 V 50 Hz 12 V 1,2 A, o Batteria CE 6 V / 4,5 Ah (non inclusa) | |
| Durata operativa della batteria | ca. 50 / 100 ore (con / senza retroilluminazione) | |
| Grado di protezione | IP 54 | |
| Dimensioni piattaforma | 316 x 223 mm | |
| Dimensioni bilancia | 350 x 328 x 115 mm | |
| Peso della bilancia | ca. 3,5 kg | |

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia conta pezzi PCE-TB 3, 1 x alimentatore, 1 x piattaforma di acciaio inox, 1 x istruzioni d'uso