



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Multimetro PCE-DC1

**multimetro digitale per misurare corrente AC, tensione AC,  
corrente DC e frequenza (3 in 1) / apertura massima della pinza 18 mm**

Il multimetro PCE-DC1 è stato progettato per rilevare in modo indiretto la corrente AC/DC e la frequenza. Il multimetro integra una lampadina per illuminare il punto di misura e la funzione per la verifica senza contatto della tensione. Le ridotte dimensioni di questo multimetro consentono di lavorare anche in luoghi di difficile accesso. Il display retroilluminato del multimetro PCE-DC1 garantisce una buona lettura anche in luoghi oscuri, come le cabine elettriche e le canalizzazioni dei cavi. La verifica senza contatto della tensione l'aiuta non solo a rilevare potenziali pericolosi, ma è anche una funzione utile per rilevare la posizione approssimata dell'eventuale taglio del cavo.

- Display LCD da 3 2/3 posizioni, con retroilluminazione, pinza per corrente continua
- Misura della corrente AC/DC, tensione AC e frequenza
- Funzione per memorizzare valori, azzeramento del DCA, verifica senza contatto della tensione
- Illuminazione del punto di misura integrata
- Selezione range automatica
- Spegnimento automatico
- Apertura della pinza: 18 mm

### Specifiche tecniche

Corrente AC (50/60 Hz)	Range / Risoluzione / Precisione 200 A / 100 mA / $\pm 3,0\%$ + 8 cifre
Corrente DC	Range / Risoluzione / Precisione 200 A / 100 mA / $\pm 2,8\%$ + 8 cifre
Verifica della tensione AC (senza contatto)	100V AC a 600V AC 50 / 60 Hz
Frequenza	Range / Risoluzione / Precisione 40 ... 50 Hz / 0,01 Hz / $\pm 1,2\%$ + 5 cifre 51 ... 510 Hz / 0,1 Hz / $\pm 1,2\%$ + 3 cifre 0,51 ... 1 kHz / 0,001 kHz / $\pm 1,2\%$ + 3 cifre
Illuminazione del punto di misura	LED bianchi
Diametro del cavo	max. 18 mm
Display	LED bianchi, retroilluminato, LCD da 3 2/3 posizioni
Alimentazione	2 x batterie 1,5 V AAA
Struttura	PVC
Dimensioni	155 x 66 x 31 mm
Peso	155 g

### Contenuto della spedizione

1 x Multimetro PCE-DC1,  
1 x borsa,  
2 x batterie,  
istruzioni d'uso