

## Bilancia per carta PCE-DMS 200

### bilancia con indicazione diretta in g/m<sup>2</sup> (range di misura da 0 ... 20000 g/m<sup>2</sup> o 0 ... 200 g)

La bilancia per carta e tessuti PCE-DMS 200 ha numerose applicazioni. Potrà utilizzarla come bilancia con indicazione diretta in g/m<sup>2</sup> o come bilancia per effettuare pesate classiche con indicazione in g (si può cambiare con la tastiera). La condizione per potere utilizzare questa bilancia per carta e tessuti con indicazione diretta in g/m<sup>2</sup> è che deve collocare campioni con una dimensione di 100 cm<sup>2</sup> sul piatto di pesata. Può tagliare una superficie quadrata di 10 x 10 cm o può utilizzare lo strumento per tagliare campioni rotondi. La variante che offre maggiore precisione è l'uso di uno strumento per tagliare campione che si adegui alla bilancia per carta e tessuti PCE-DMS 200. Se la carta ha una grande massa superficiale, come p.e. il cartone, può utilizzare la bilancia senza la gabbietta antivento. Se si tratta di carta per scrivere dovrà invece collocare sempre la gabbietta antivento.

- Alimentazione attraverso rete elettrica o con batterie tipo AA
- Unità di misura: g/m<sup>2</sup>, g, oz, oz/yd<sup>2</sup>
- Spegnimento automatico che prolunga la durata della batteria (si può disattivare)
- Display LED retroilluminato
- Strumento per tagliare campione rotondi da 100 cm<sup>2</sup> (può richiedere 2 modelli)
- Calibratura attraverso peso esterno (opzionale)
- Certificato ISO (opzionale)

### Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 20000 g/m <sup>2</sup> o 0 ... 200 g
Risoluzione	1 g/m <sup>2</sup> o 0,01 g
Riproducibilità	0,02 g
Precisione	± 0,02 g
Tempo di stabilizzazione	3 sec.
Calibratura	mediante pesi di controllo esterni (opzionali)
Display	LED retroilluminato e cifre da 15 mm
Alimentazione	- alimentatore da 12 V - 6 batterie AA
Struttura	plastica ABS
Gabbietta antivento / Dimensioni	plastica / 145 x 145 120 mm
Dimensioni del piatto di pesata (acciaio inox)	diametro 100 mm
Dimensioni della bilancia	145 x 210 x 40 (senza gabbietta antivento)
Peso	1 kg

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia per carta e tessuti PCE-DMS 200, 1 x gabbietta antivento, 1 x alimentatore 230 V / 12 V, istruzioni per l'uso