



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)

Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it

www.pce-instruments.com/italiano

## Tester per aria PCE-A420

### tester per aria a coppette / la velocità del vento non ha influenza nella misura

Tester per aria a coppette portatile PCE-A420. Senza dubbio, il principale vantaggio di questo tester per aria a coppette è che non è necessario posizionare le coppette nella direzione del vento. I tester per aria a ventola hanno l'inconveniente che possono soltanto effettuare misure precise se posizioniamo la ventola perpendicolare alla direzione del vento. Il sensibile sistema a coppette risponde alle più basse velocità delle correnti di aria.

- Datalogger per 100 misure
- Sistema a coppette molto sensibile
- Grado di protezione IP 65
- La direzione del vento non ha importanza quando si misura
- Unità di misura: m/s, km/h, ft/min, nodi e miglia/h
- Funzione MIN, MAX e HOLD
- Spegnimento automatico
- Ampio display LCD

### Specifiche tecniche

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Range di misura       | 0,9 ... 35,0 m/s<br>2,5 ... 126,0 km/h<br>1,4 ... 68,0 nodi<br>1,6 ... 78,2 miglia/h<br>144 ... 6895 ft/min |
| Risoluzione           | 0,1 m/s<br>0,1 km/h<br>0,1 nodi<br>0,1 mph<br>1 ft/min  |
| Precisione            | ± 2%  |
| Display               | LCD da 28 x 19 mm   |
| Struttura             | Plastica  |
| Alimentazione         | 4 x batterie AAA da 1,5V  |
| Coppette              | In plastica, diametro di 135 mm   |
| Dimensioni            | 190 x 40 x 32 mm  |
| Peso                  | 180 g   |
| Temperatura operativa | 0 ... 50 °C   |
| Umidità operativa     | < 80% H.r.  |

### Contenuto della spedizione

- 1 x Tester per aria a coppette PCE-A420,
- 4 x batterie,
- 1 x valigetta,
- manuale di istruzioni