

## Bilancia compatta PCE-PCS 6

### bilancia compatta conta pezzi da 6 kg / alta risoluzione / interfaccia RS-232 / alimentazione tramite batterie o alimentatore

Bilancia compatta e per il computo professionale dei pezzi, la memoria e la possibilità di alimentazione tramite batterie convertono questa bilancia in uno strumento di aiuto inestimabile. Questa bilancia compatta PCE-PCS 6 è la strumentazione ottimale per determinare con precisione la quantità dei pezzi, per esempio nei lavori di inventario. Al momento di effettuare la conta dei pezzi con la bilancia compatta prima di tutto si deve determinare il peso di una quantità determinata o si può anche introdurre manualmente il valore nel caso che questo sia già conosciuto. Dopo aver collocato un numero indeterminato, la bilancia compatta PCE-PCS 6 mostra il peso totale, il peso di riferimento e la quantità dei pezzi. Mediante la stampante opzionale si possono stampare direttamente i risultati come il peso o la quantità, la stampa viene effettuata automaticamente quando il valore nel display si è stabilizzato. Attraverso la tastiera può effettuare la tara manuale, introdurre il numero o il peso di riferimento. La bilancia compatta PCE-PCS 6 dispone di un'interfaccia RS-232 e con il software opzionale può trasmettere i valori al suo PC.

- Indicazione separata per peso, quantità e peso di riferimento
- Grazie all'alta risoluzione è possibile usare nel computo dei pezzi un peso leggero come peso di riferimento
- Bilancia compatta con funzione tara
- Possibilità di effettuare una tara manuale e introdurre una quantità o peso di riferimento
- Alimentazione tramite batterie
- Alimentatore a 230 V
- Computo totale dei pezzi (99 valori)
- Certificato ISO (opzionale)

#### Specifiche tecniche

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Range di misura                 | 0 ... 6 kg  |
| Risoluzione                     | 0,2 g   |
| Precisione                      | ±0,2 g  |
| Peso minimo                     | 0,2 g   |
| Peso minimo per conta dei pezzi | 0,2 g   |
| Memoria                         | 99  |
| Tara                            | 100 %   |
| Unità di misura                 | grammi  |
| Display                         | LCD da 3 x 6 cifre  |
| Calibratura                     | mediante un peso di regolazione   |
| Dimensione del piatto pesata    | 230 mm x 310 mm   |
| Temperatura operativa           | 0 ... +40 °C  |
| Alimentazione                   | 230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella spedizione) o batterie |
| Struttura                       | plastica ABS  |
| Interfaccia                     | RS-232  |
| Software                        | accessorio opzionale  |
| Dimensioni                      | ca. 320 x 320 x 12,5 mm   |
| Peso netto                      | ca. 2,8 kg  |

#### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia compatta PCE-PCS 6, 1 x alimentatore e istruzioni