

Bilancia industriale PCE-IS02

bilancia industriale senza verifica (certificabile) / per garantire la precisione delle pesate di piccoli componenti per grandi quantità

Questa bilancia industriale PCE-IS02 per poter effettuare pesate di alta precisione è composta da una bilancia per pesare grandi quantità ed una bilancia di riferimento. Entrambe le bilance possono essere collegate mediante un cavo d'interfaccia, in questo modo la bilancia di riferimento può effettuare una pesata di precisione dei componenti di volume ridotto e la bilancia per pesare grandi quantità mostra il numero di pezzi con precisione. Questa bilancia industriale PCE-IS02 è ideale per effettuare inventari. Potrà determinare il numero dei pezzi molto rapidamente. Se deve stampare il numero dei pezzi può richiedere la stampante opzionale o può collegare la bilancia industriale al suo PC (software opzionale) e effettuare il trasferimento dei dati.

Specifiche tecniche

Bilancia contapezzi

Range di misura 150 kg
Risoluzione 50 g

Bilancia di riferimento

Range di misura 2000 g
Risoluzione 0,01 g
Peso min. pezzo 0,01 g

Specifiche tecniche per le due bilance (con / senza verifica)

Tempo di risposta 5 s
Calibrazione Mediante pesi di calibrazione esterni opzionali (solo per le bilance senza verifica)

Display Bilancia contapezzi: LED da 14 mm
Bilancia di riferimento: LCD da 18 mm

Piatto di pesata Bilancia contapezzi: 600 x 490 mm

Struttura Bilancia contapezzi: acciaio verniciato
Bilancia di riferimento: alluminio

Dimensioni Bilancia contapezzi: 600 x 600 x 130 mm
Bilancia di riferimento: 240 x 275 x 90 mm

Alimentazione 230 V / 50 Hz

Grado di protezione Bilancia contapezzi: IP 54
Bilancia di riferimento: IP 54

Peso Bilancia contapezzi: 24 kg
Bilancia di riferimento: 4 kg circa

Contenuto della spedizione

Bilancia industriale PCE-IS02: composta da una bilancia di riferimento ed una bilancia contapezzi, 1 cavo d'interfaccia per collegare le bilance, 2 cavi d'alimentazione ed istruzioni per l'uso