

Bilancia pesapacchi PCE-IS02M

bilancia pesapacchi verificabile MIII / per garantire la precisione delle pesate di piccoli componenti per grandi quantità

Questa bilancia pesapacchi PCE-IS02M per poter effettuare pesate di alta precisione è composta da una bilancia per pesare grandi quantità ed una bilancia di riferimento. Entrambe le bilance possono essere collegate mediante un cavo d'interfaccia, in questo modo la bilancia di riferimento può effettuare una pesata di precisione dei componenti di volume ridotto e la bilancia per pesare grandi quantità mostra il numero di pezzi con precisione. Questa bilancia pesapacchi PCE-IS02M è ideale per effettuare inventari. Potrà determinare il numero dei pezzi molto rapidamente. Se deve stampare il numero dei pezzi può richiedere la stampante opzionale o può collegare la bilancia pesapacchi al suo PC (software opzionale) e effettuare il trasferimento dei dati.

Specifiche tecniche

Bilancia contapezzi

| | |
|--------------------|------------------|
| Range di misura | 150 kg |
| Risoluzione | 50 g |
| Valore di verifica | 50 g (opzionale) |

Bilancia di riferimento

| | |
|--------------------|-------------------|
| Range di misura | 2000 g |
| Risoluzione | 0,01 g |
| Valore di verifica | 0,1 g (opzionale) |
| Peso min. pezzo | 0,01 g |

Specifiche tecniche per le due bilance (con / senza verifica)

| | |
|---------------------|---|
| Tempo di risposta | 5 s |
| Calibrazione | Mediante pesi di calibrazione esterni opzionali (solo per le bilance senza verifica) |
| Display | Bilancia contapezzi: LED da 14 mm Bilancia di riferimento: LCD da 18 mm |
| Piatto di pesata | Bilancia contapezzi: 400 x 400 mm |
| Struttura | Bilancia contapezzi: acciaio verniciato Bilancia di riferimento: alluminio |
| Dimensioni | Bilancia contapezzi: 400 x 500 x 130 mm Bilancia di riferimento: 240 x 275 x 90 mm |
| Alimentazione | 230 V / 50 Hz |
| Grado di protezione | Bilancia contapezzi: IP 54 Bilancia di riferimento: IP 54 |
| Peso | Bilancia contapezzi: 12 kg Bilancia di riferimento: 4 kg circa |

Contenuto della spedizione

Bilancia pesapacchi PCE-IS02M: composta da una bilancia di riferimento ed una bilancia contapezzi, 1 cavo d'interfaccia per collegare le bilance, 2 cavi d'alimentazione ed istruzioni per l'uso