



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Calibratore PCE-VC20

per calibrare sensori di vibrazioni / frequenza e ampiezza (RMS) regolabili / misura i livelli delle vibrazioni indipendentemente dal peso del sensore / design robusto e funzionamento con batteria per uso mobile

Il calibratore per vibrometri PCE-VC20 serve a calibrare e testare ogni tipo di sensore di vibrazioni o vibrometro. Con il calibratore per vibrometri è possibile calibrare con precisione i parametri di accelerazione, velocità e spostamento del sensore o del vibrometro. Il peso del sensore non influirà sul valore effettivo dell'ampiezza dell'oscillazione, per cui si può calibrare ogni tipo di sensore con pesi fino a 600 g. Se si supera il peso consentito, il calibratore per vibrometri si spegnerà automaticamente. Questo calibratore ha una funzione di spegnimento automatico che si può impostare per risparmiare la batteria.

- Design e costruzione robusta e mobile
- Indicatore di frequenza, ampiezza ed errore in %
- Alimentazione a batteria
- Funzione di calibrazione a bassa frequenza

Specifiche tecniche

Frequenza	159,2 Hz
Accelerazione RMS	10 m/s ²
Velocità RMS	10 mm/s
Spostamento RMS	10 µm
Peso massimo del sensore in grammi secondo l'accelerazione	Fino a 10 m/s ² : 600g

Specifiche tecniche generali

Deviazione dell'ampiezza	± 3% (0 ... +40 °C / 32 ... 100 °F) ± 5% (-10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F)
Deviazione della frequenza	± 0,05%
Tempo di stabilizzazione	< 10 s
Controllo dei livelli	Indicatore percentuale e segnale di allarme
Fissaggio del sensore	Vite interna M5 (90° ± 1°, 7 mm di profondità) / Calamita 2 Nm
Coppia di fissaggio max.	
Temperatura operativa	-10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F
Umidità operativa	< 90% a 30 °C senza condensa
Alimentazione	Batteria, NiMH; 7,2 V / 1,6 Ah
Durata massima della batteria	Ca. 5 ore con sensori da 100 g
Tempo di ricarica	Ca. 4 ore
Indicatore del livello della batteria	Indicatore a barre
Spegnimento automatico	Regolabile in passi da 10 minuti / Dopo 1 ... 30 minuti di inattività
Campo magnetico di dispersione nella testina del vibratore	< 0,2 mT
Dimensioni (L x P x A)	100 x 100 x 120
Peso	2200 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Calibratore per vibrometri PCE-VC20,
- 1 x Istruzioni d'uso,
- 1 x Certificato di fabbrica,
- 1 x Valigetta resistente,
- 1 x Alimentatore (100 ... 240 VAC; 50 / 60 Hz),
- 1 x Adattatore per viti (per viti M3, M5, M8, 1/4"-28, UNF 10-32)