

Dinamometro della serie 525

dinamometro per forza di adesione della serie 525 / misura l'aderenza su qualsiasi rivestimento con adesivo / misura per trazione secondo ASTM D 4541 / indicazione del range di misura in N/mm² e lb/in²

Il dinamometro per forza di adesione della serie 525 serve a misurare l'aderenza per trazione secondo ASTM D 4541. Il dinamometro per forza di adesione può controllare tutti i rivestimenti che si attaccano con un adesivo convenzionale. Il dispositivo funziona in modo meccanico e non è necessaria nessuna alimentazione. Grazie a questo si può utilizzare come dispositivo portatile. Il robusto design e il funzionamento semplice del nostro dinamometro per forza di adesione consentono all'operatore di utilizzare il dispositivo anche in condizioni di lavoro difficili. Il dinamometro per forza di adesione fornisce risultati che in genere sono direttamente comparabili con i risultati che fornisce il metodo del taglio trasversale. Ciò è dovuto al fatto che l'applicazione del carico nella prova del taglio trasversale non si effettua in perpendicolare, ma per forze di taglio. Nel dinamometro per forza di adesione la testa si attacca alla base da esaminare e poi si avvia girando il misuratore per controllare l'aderenza. Con il dinamometro per forza di adesione si possono pertanto misurare tutti i rivestimenti che si attaccano con adesivi convenzionali.

- Controllo dell'aderenza per trazione
- Dispositivo portatile
- Design robusto e maneggevole

- Range di misura in N/mm² e lb/in²
- Per tutti i rivestimenti con adesivo
- Incertezza di misura max. 3 %

Specifiche tecniche del dinamometro per forza di adesione della serie 525

Modello	Testa Ø	Range di misura		Divisione della scala	
		N/mm ²	lb/in ²	N/mm ²	lb/in ²
525 - 5	20	5	700	0,5	100
525 - 10	20	10	1500	1,0	100
525 - 25	20	25	3500	2,5	500
525 - B	50	4,5	650	0,5	100
Modello	Dimensioni (mm)	Peso		Divisione della scala	
525 - 5/10	L x B x H	3,0 kg		con valigetta da trasporto (completo)	
525 - 25	ca. 350 x 265 x 85	3,8 kg			
525 - B		4,4 kg			
525 - 5/10	Ø ca. 82 x 185	1,2 kg		dispositivo (singolo)	
525 - 25	Ø ca. 70 x 180	1,6 kg			
525 - B	L x B x H	2,0 kg			
	ca. 115 x 85 x 190				

Contenuto della spedizione del dinamometro per forza di adesione

Per i modelli 525-5/-10: punzone, gancio del punzone, anello di base, adesivo universale, utensili da taglio, valigetta da trasporto, istruzioni d'uso

Per il modello 525-25: come il 525-5, con in più una chiave speciale

Per il modello 525- B: punzone, adesivo universale, chiave speciale, valigetta da trasporto, istruzioni d'uso