

Bilancia per barile PCE-SD 600E

bilancia per barile verificabile/verificata fino a 600 kg / risoluzione da 0,2 kg / interfaccia RS-232 bidirezionale / tara registrabile / funzione conta pezzi / opzionale: uscita analogica 4-20 mA, 0-10 V, contatto commutato OC, ecc.

La bilancia per barile verificabile viene inviata già verificata. La robusta costruzione è adatta per l'installazione fissa. Grazie alle rifiniture resistenti e all'ampia piattaforma, questa bilancia per barile verificabile è ideale per la pesatura di grandi oggetti. La bilancia per barile verificabile è rifinita in acciaio verniciato e a seconda della capacità è disponibile in diverse misure. Per questa bilancia per barile verificabile esistono rampe di accesso (opzionali) che convertono questa bilancia in una bilancia di transito. L'indicatore digitale può essere collocato su di un banco oppure può essere fissato alla parete. Può anche richiedere come opzione un treppiede di acciaio inox. L'interfaccia RS-232 incorporata consente un trasferimento dei dati bidirezionale tra la bilancia per barile verificabile e il PC, dando la possibilità di effettuare la programmazione o l'integrazione per un sistema multiplo. Attraverso un adattatore (opzionale) i dati possono anche essere salvati in una pen drive USB. Un'altra possibile funzione è l'uscita analogica (opzionale) da 4-20 mA o la funzione dei valori limite con contatti commutati. È possibile anche un collegamento diretto ad una stampante tramite interfaccia RS-232. Funzioni come auto tara, conta pezzi e memoria di un valore fisso, rendono molto più facile il lavoro.

- Determinazione della tolleranza MIN / OK / MAX
- Determinazione peso medio
- Somma di varie pesate
- Pesatura in percentuale e comparativa
- Filtro (tempo di risposta) regolabile
- Funzione pesa animali
- Funzione conta pezzi
- Memoria di un valore tara
- Pesa ricette e miscele
- Interfaccia RS-232 bidirezionale regolabile
- Spegnimento automatico regolabile
- Tasto lordo/netto su display
- Menu
- Componenti liberi da manutenzione
- Opzionale: USB, LAN o 4-20 mA

Specifiche tecniche

Modello	Range di misura	Risoluzione	Min.*	Dimensioni	Peso
PCE-SD 600E	600 kg	0,2 kg	4 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg

*** Il carico minimo è il carico a partire dal quale l'ufficio metrico verifica la precisione. La bilancia per barile verificabile visualizza anche pesi inferiori. Tuttavia, non devono essere usate nella metrologia legale.**

Verifica	verificabile secondo classe M III (si invia verificata)
Range tara	tara multipla su tutto il range
Tempo di risposta	<4 s
Display	LED, altezza delle cifre 20 mm (cavo da 3 m)
Unità di misura	kg / pezzi / lb
Interfaccia	RS-232 (bidirezionale) Opzionale: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC
Rampa	opzionale
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Alimentazione	~ 230 V / 50 Hz / 8 VA (presa Schuko)
Grado di protezione	celle: IP 67 / display: IP54

Contenuto della spedizione

1 x bilancia per barile verificata PCE-SD 600E , 1 x display, 1 x supporto da banco / parete,
1 x istruzioni d'uso