

Bilancia per nastro trasportatore PCE-SD 60CR

bilancia per nastro trasportatore con rulli fino a 60 kg / interfaccia RS-232 bidirezionale / larghezza del nastro per rulli ca. 580 mm / disponibile opzionalmente: uscita analogica 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V e interfaccia USB

La bilancia per nastro trasportatore con rulli PCE-SD 60CR si applica in molti settori, sia nella produzione che nella spedizione, grazie alle possibili interfacce. La bilancia per nastro trasportatore con rulli ha da un lato un'interfaccia RS-232 bidirezionale che consente una connessione senza problemi a sistemi di spedizione come GLS, DHL ecc., e dall'altro può essere dotata di interfacce che permettono il controllo dei processi di produzione. La bilancia per nastro trasportatore con rulli può essere dotata di un'interfaccia analogica a 4-20 mA, 0-10 V o con tre contatti liberi da potenziale. La bilancia per nastro trasportatore con rulli è verificata e può essere utilizzata nel trasporto delle merci con verifica obbligatoria. La bilancia per nastro trasportatore con rulli può essere installata tra rulli già esistenti.

- Verifica iniziale inclusa
- Cavo display 1,5 m
- Bilancia per nastro con rulli fino a 60 kg
- Dimensioni del nastro 500 x 580 mm
- Rulli in PVC
- Interfaccia RS-232 bidirezionale
- Conta pezzi
- Tolleranza: min. / o.k. / max

Specifiche tecniche bilancia per nastro trasportatore con rulli

Modello	Range di misura	Risoluzione	Valore di verifica	Carico minimo*
PCE-SD 60CR	60 kg	20 g	20 g	400 g

*** Il carico minimo è quello con cui l'Ufficio Metrico verifica la precisione. La bilancia per nastro trasportatore mostra anche pesi inferiori, tuttavia non devono essere usati nella metrologia legale.**

Informazioni generali sulla bilancia per nastro trasportatore con rulli

Dimensioni della fascia dei rulli	500 x 580 x 110 mm
Materiale dei rulli	PVC
Cornice del nastro dei rulli	galvanizzato
Dimensioni della bilancia	520 x 620 x 150 mm
Piattaforma	acciaio inox con protezione in PVC
Display	display LCD
Range tara	su tutto il range
Tempo di risposta	ca. 3 s
Interfaccia	RS-232 (bidirezionale)
Range di temperatura operativa	-10 °C ... +40 °C
Alimentazione	~ 230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A alimentatore
Protezione	IP 54
Peso della bilancia con rulli	33 kg

Contenuto della spedizione della bilancia per nastro trasportatore con rulli

- 1 x bilancia per nastro trasportatore con rulli PCE-SD 60CR,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Istruzioni