



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Misuratore per carta PCE-WSB 1-C

misuratore per carta digitale per misurare il grado di bianco della carta prodotta con solo cellulosa / omologato secondo ISO 2470 e ISO 3688

Il misuratore per carta PCE-WSB 1-C misura il grado di brillantezza della carta prodotta con solo cellulosa. Attraverso l'intensità dei riflessi diffusi, il misuratore per carta definisce come 100 il grado di bianco su superfici piane, mentre il grado di bianco di una superficie completamente nera viene definito 0. Il misuratore per carta PCE-WSB 1-C rispetta le normative internazionali ISO 2470 e ISO 3688. Grazie alla sua ergonomia, il misuratore per carta è molto maneggevole e facile da usare. L'alimentazione a batterie del misuratore per carta permette di portare lo strumento ovunque ed effettuare le misure sul momento e nel luogo prescelto, mentre il display ad alta risoluzione agevola la lettura dei valori. Con il misuratore per carta PCE-WSB 1-C si possono effettuare misure sulla carta prodotta con solo cellulosa per determinarne il grado di bianco. La valigetta compresa nella spedizione, la forma compatta e lo scarso peso del misuratore per carta, consentono una comoda misura in qualsiasi luogo. Il misuratore per carta convince per l'alta precisione nelle misure con poco consumo di energia.

- Per carta prodotta con solo cellulosa

- Molto facile da usare
- Omologazione ISO 2470 e ISO 3688
- Per la misura del grado di bianco
- Costruzione compatta ed ergonomica
- Alta precisione
- Con standard di calibrazione bianco e nero

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 100
Risoluzione	0,1
Precisione	$< \pm 0,1$
Normative internazionali	ISO 2470; ISO 3688
Display	LCD
Area di misura	\varnothing 15 mm
Range minimo	0,1
Alimentazione	5 x Batterie AA
Dimensioni	Ca. 235 x 75 x 65 mm
Peso	Ca. 500 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore per carta PCE-WSB 1-C,
- 1 x Standard di calibrazione bianco,
- 1 x Standard di calibrazione nero,
- 1 x Valigetta da trasporto,
- Istruzioni per l'uso