

Bilancia da tavolo NCL30K

bilancia da tavolo "COMPACT SCALES" NCL30K

Bilancia da tavolo compatta portatile, con ampio piatto di pesata in acciaio inox, ideale per noleggi e inventari. Memoria 8 PLU richiamabili. La bilancia da tavolo NCL30K possiede 3 display per poter visualizzare contemporaneamente tutte le informazioni necessarie. La tastiera della bilancia da tavolo NCL30K è impermeabile e dispone di un feedback acustico in modo da poter essere utilizzate anche con le mani bagnate o in ambienti rumorosi. La bilancia da tavolo può essere alimentata sia attraverso le batterie che mediante un alimentatore collegato alla rete elettrica.

- Conteggio pezzi:
 - inserimento libero di pezzi di campionamento,
 - inserimento peso medio unitario,
 - indicazione P.M.U./quantità di referenza insufficiente,
 - memoria per 8 PLU;
- Totalizzazione pezzi
- Selezione del filtro di pesata
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale
- Attivazione retroilluminazione
- Bolla di livello e piedini regolabili
- Avviso batteria scarica

Specifiche tecniche

| | |
|------------------|--|
| Range di misura | 0 ... 30 kg |
| Risoluzione | 1 g |
| Display | 3 display LCD retroilluminati per la visualizzazione contemporanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi |
| Tastiera | impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedback acustico, a 24 tasti |
| Piatto di pesata | acciaio inox, 235 x 335 mm |
| Alimentazione | - alimentatore 230Vac - 5Vdc - batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) |
| Dimensioni | 380 x 138 x 370 mm |
| Peso | 4 kg circa |

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia da tavolo NCL30K, 1 x alimentatore 230 V, istruzioni per l'uso