

## **Bilancia di precisione NCL30K** **bilancia di precisione "COMPACT SCALES" NCL30K**

Bilancia di precisione compatta portatile, con ampio piatto di pesata in acciaio inox, ideale per noleggi e inventari. Memoria 8 PLU richiamabili. La bilancia di precisione NCL30K possiede 3 display per poter visualizzare contemporaneamente tutte le informazioni necessarie. La tastiera della bilancia di precisione NCL30K è impermeabile e dispone di un feedback acustico in modo da poter essere utilizzate anche con le mani bagnate o in ambienti rumorosi. La bilancia di precisione può essere alimentata sia attraverso le batterie che mediante un alimentatore collegato alla rete elettrica.

- Conteggio pezzi:
  - inserimento libero di pezzi di campionamento,
  - inserimento peso medio unitario,
  - indicazione P.M.U./quantità di referenza insufficiente,
  - memoria per 8 PLU;
- Totalizzazione pezzi
- Selezione del filtro di pesata
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale
- Attivazione retroilluminazione
- Bolla di livello e piedini regolabili
- Avviso batteria scarica

### **Specifiche tecniche**

Range di misura	0 ... 30 kg
Risoluzione	1 g
Display	3 display LCD retroilluminati per la visualizzazione contemporanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi
Tastiera	impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedback acustico, a 24 tasti
Piatto di pesata	acciaio inox, 235 x 335 mm
Alimentazione	- alimentatore 230Vac - 5Vdc - batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa)
Dimensioni	380 x 138 x 370 mm
Peso	4 kg circa

### **Contenuto della spedizione**

1 x Bilancia di precisione NCL30K, 1 x alimentatore 230 V, istruzioni per l'uso