



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Pirometro PCE-889B

**pirometro per rilevare la temperatura senza contatto / impostazione del grado di emissività / ottica 30:1 / range di misura: -50 ... +1000 °C / doppio raggio laser / indicazione del valore massimo**

Il pirometro PCE-889B, grazie alla eccellente relazione qualità/prezzo, è un dispositivo ideale in ambito privato e industriale. Il pirometro PCE-889B è un termometro senza contatto. Il raggio laser proietta dei punti molto luminosi che rendono più facile la misurazione a distanza. È possibile inoltre impostare i gradi di emissività. Il range di misura va da -50 a +1000 °C. Ciò converte il pirometro in un dispositivo versatile. L'ambito d'uso del pirometro è abbastanza ampio. Il dispositivo si usa in molti settori industriali e nelle officine, ma è utile anche in ambito privato e per gli appassionati. Uno degli usi più comuni è la manutenzione degli impianti produttivi. Il pirometro PCE-889B serve anche per il controllo della catena del freddo.

- Ottica 30:1
- Range di misura: -50 ... +1000 °C
- Indicazione valore massimo
- Impostazione del grado di emissività
- Doppio raggio laser
- Display retroilluminato

### Specifiche tecniche

Range di misura	-50 ... +1000 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1%
Frequenza di campionamento	<150 ms
Ottica	30:1
Impostazione del grado di emissività	0,1 ... 1,0
Range spettrale	8 ... 14 μm
Raggio laser	Doppio raggio laser (classe 2)
Dimensioni	146 x 104 x 43 mm
Peso	163 g
Unità di misura	°C / °F
Funzioni	HOLD, spegnimento automatico, indicazione valore massimo
Retroilluminazione	Si
Indicatore di superamento valore limite	Si
Funzione di misurazione continua	Si
Allarme	Si
Alimentazione	1 x Batteria da 9V

### Contenuto della spedizione

- 1 x Pirometro PCE-889B,
- 1 x Batteria,
- Istruzioni per l'uso