



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Manutenzione a distanza PCE-TAM 200

### sistema di manutenzione a distanza via GSM / configurazione tramite software / montaggio su guida / invio dati via email / registrazione dei dati

Il sistema di manutenzione a distanza via GSM PCE-TAM 200 viene installato in tutti quei punti dove è necessario misurare i valori ed inviarli via email. Questo sistema usa la rete mobile per inviare i dati via email. Il montaggio e l'installazione del sistema di manutenzione a distanza via GSM sono semplici e può essere installato ovunque esista una fonte di alimentazione. I dati vengono registrati ad intervalli regolari precedentemente stabiliti e possono essere inviati a intervalli predefiniti via e-mail. I dati vengono inviati in un file con formato CSV.

- Sistema di manutenzione a distanza con invio e-mail
- Modulare
- Si possono avere fino a un massimo di 12 moduli
- Montaggio su guida
- Alimentazione a corrente o batteria
- Quadband
- Avviso in caso di caduta della tensione

### Specifiche tecniche del sistema di manutenzione a distanza via GSM PCE-TAM 200

Rete mobile	Quadband (850, 900, 1800 & 1900 MHz)
Alimentazione	Alimentazione a corrente: 11 ... 35 V DC / 290 mA Batteria: 6 V / 6 Ah con regolazione di carica integrata
Interfaccia	USB per programmazione
Collegamento antenna	SMA
Temperatura operativa	-30 ... +60 °C
Dimensioni	72 x 90 x 61 mm
Peso	139 g

### Contenuto della spedizione

- 1 x Sistema di manutenzione a distanza via GSM PCE-TAM 200,
- 1 x Istruzioni d'uso,
- 1 x Bus Rail

**AVVISO:** L'alimentatore, la batteria, l'adattatore di programmazione, la scheda SIM e l'antenna non sono inclusi nella fornitura.