



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Videoscopio PCE-VE 320HR

**videoscopio per industrie, officine e sviluppo / memory card 8 GB / registrazione di immagini e video / diametro 5,5 mm / lunghezza sonda 1 m**

Il videoscopio PCE-VE 320HR è il dispositivo ideale per professionisti e ingegneri dello sviluppo dei prodotti. Questo videoscopio consente di effettuare un controllo visivo all'interno dei macchinari e degli impianti senza la necessità di doverlo smontare, è possibile anche salvare direttamente nel dispositivo immagini e sequenze video dei componenti da analizzare. Non è mai stato così semplice ed economico effettuare un controllo visivo con documentazione immediata. Da notare il piccolo diametro della sonda (5,5 mm), che può essere introdotta anche in orifizi molto piccoli.

- Funzione Boost: migliora la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa luminosità
- Possibilità di rotazione dell'immagine
- Diametro della sonda: 5,5 mm
- Salvataggio di immagini e sequenze video
- Memory card da 2 GB inclusa
- Illuminazione LED (2 LED laterali per una migliore illuminazione con specchi)
- Robusta custodia
- Opzionale: altre sonde e testine

### Specifiche tecniche

Lunghezza del cavo	1.000 mm
Tipo di cavo	Semi-rigido
Diametro della sonda	Ø 5,5 mm
Raggio di curvatura	90 mm
Distanza di visione	1,5 ... 10 cm
Campo / angolo di visione	67°
Illuminazione	4 x LED frontali, 2 LED laterali
Esposizione	Automatica
Bilanciamento del bianco	Fisso
Sensore immagini	CMOS
Risoluzione della sonda / sensore immagini	320 x 240 / 640 x 480
Frequenza delle immagini	30 / s
Display	TFT 3,5 "
Interfaccia	Mini-USB 1.1 e AV out
Possibilità di archiviazione	Immagini e video
Memoria	Memory card SD 8 GB (inclusa)
Formato di compressione video	MPEG4
Formato di compressione immagini	JPEG (640 x 480)
Formato uscita video	NTSC & PAL
Formato video	ASF (320 x 240)
Temperatura operativa e di stoccaggio	0 ... +60 °C
Alimentazione	Batteria ricaricabile al litio da 3,7V
Grado di protezione dello strumento	IP67
Dimensioni	207 x 118 (79 mm) x 37 mm
Peso	450 g

### Contenuto della spedizione

- 1 x Videoscopio PCE-VE 320HR,
- 1 x Memory card SD da 8 GB,
- 1 x Cavo USB,
- 1 x Valigetta per trasporto,
- 1 x Caricabatteria,
- 1 x Istruzioni per l'uso

**ATTENZIONE: NON è adatto per uso medico!!!**