



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Bilancia multifunzione PCE-TB 6

**bilancia multifunzione fino a 6 kg / risoluzione da 0,2 g / alimentazione a rete o batteria / interfaccia RS-232 bidirezionale e USB / dimensioni della piattaforma: 316 x 223 mm / opzionale: LAN, Wi-Fi, 4-20 mA, 0-10 V o 3 contatti liberi da potenziale**

La bilancia multifunzione PCE-TB 6 si distingue per l'ampio campo di applicazione. Questa bilancia multifunzione non solo è apprezzata per le molteplici funzioni, ma anche per le possibilità di comunicazione. La bilancia multifunzione PCE-TB 6 dispone di un'interfaccia RS-232 bidirezionale e di una USB. In questo modo la bilancia multifunzione offre un'ottima base per ogni programmatore (troverà il protocollo di comunicazione nel manuale d'istruzioni). La bilancia multifunzione PCE-TB 6 può inviare i dati al PC automaticamente una volta che il peso è stabile, continuamente (ca. 10 valori al secondo) oppure su richiesta del PC. Un altro modo di integrare la bilancia multifunzione in un sistema è tramite le interfacce opzionali, come ad esempio LAN, Wi-Fi, connessione analogica (4-20 mA o 0-10 V) o mediante la funzione di limite di peso con tre contatti liberi da potenziale. Altre funzioni interessanti della bilancia multifunzione PCE-TB 6 sono la funzione conta pezzi, la funzione statistiche, la somma, la funzione valore limite, le varie unità di misura, ecc. La bilancia multifunzione può essere alimentata sia a corrente che a batteria, ciò permette di utilizzarla anche in modo mobile. Mediante il software ProCell opzionale è possibile importare i dati dalla bilancia multifunzione PCE-TB 6 a qualsiasi sistema che permetta di introdurre dati con cursore, come ad esempio Excel, Word, DHL, SAP, ecc., poiché il software simula l'ingresso dei dati.

### Funzioni della bilancia multifunzione

- Funzione conta pezzi
- 8 differenti unità di misura
- Determinazione della percentuale
- Filtro regolabile (tempo di reazione)
- Pesata di animali
- Peso massimo
- Pesatura con range tolleranza min / ok / max.
- Somma di varie pesature
- Analisi statistica
- Ricette
- Impostabile **RS-232 e USB**
- Interfaccia **bidirezionale**
- Linguaggio stampante Line Mode e EPL2
- Retroilluminazione display regolabile
- Spegnimento automatico regolabile
- Opzione batteria/ corrente
- Possibilità di ricarica della batteria attraverso la bilancia
- Calibrazione esterna (scelta libera del peso)
- Menù libero regolabile
- **Contatto analogico e di commutazione opzionali**

### Specifiche tecniche

Modello	Range di misura	Risoluzione
PCE-TB 6	6 kg	0,2 g
Range tara	su tutto il range di misura	
Tempo di risposta	ca. 3 s	
Display	LCD retroilluminato	
Altezza delle cifre	ca. 30 mm	
Unità di misura	ct / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt	
Interfaccia	RS-232 bidirezionale e USB	
Calibrazione	esterna con peso di regolazione M1	
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C	
Alimentazione	Alimentatore ~230 V 50 Hz 12 V 1,2 A, o Batteria CE 6 V / 4,5 Ah ( <b>non inclusa</b> )	
Durata operativa della batteria	ca. 50 / 100 ore (con / senza retroilluminazione)	
Grado di protezione	IP 54	
Dimensioni piattaforma	316 x 223 mm	
Dimensioni bilancia	350 x 328 x 115 mm	
Peso della bilancia	ca. 3,5 kg	

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia multifunzione PCE-TB 6, 1 x alimentatore, 1 x piattaforma di acciaio inox, 1 x istruzioni d'uso