



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)

Italia

Telefono: +39 0583 975 114

Fax: +39 0583 974 824

info@pce-italia.it

www.pce-instruments.com/italiano

Glossmetro PCE-GM 60Plus

glossmetro portatile / misura fino a 200 unità gloss (GU) / geometria di misura 60° / display 3,5" / misura rapida: 0,5 secondi / memoria interna per 1000 valori di misura

Il glossmetro PCE-GM 60Plus è un dispositivo che serve a determinare il grado di brillantezza su diversi materiali. Durante la misura, il glossmetro registra la riflessione della luce emessa. La luce viene emessa direttamente dal glossmetro PCE-GM 60Plus. Una parte della luce viene riflessa dalla superficie e un'altra parte viene assorbita dalla superficie. In base alla luce riflessa, il glossmetro calcola il grado di brillantezza e visualizza il risultato sullo schermo TFT. Il glossmetro PCE-GM 60Plus viene utilizzato in aree in cui è essenziale che i prodotti abbiano lo stesso aspetto e presentino le stesse proprietà e caratteristiche. È il modo più efficace per evitare eventuali reclami da parte dei clienti e gli eventuali costi aggiuntivi, oltre a migliorare l'immagine e la credibilità delle aziende. Il glossmetro PCE-GM 60Plus contribuisce a mantenere elevati gli standard di qualità.

- Geometria di misura: 60°
- Piastra di calibrazione inclusa
- Design ergonomico
- Display TFT da 3,5"
- Misura istantanea
- Misura fino a 200 unità gloss (GU)

Specifiche tecniche

Geometria di misura	60°
Display	3,5" TFT
Normative	ISO 2813 GB/T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457
Superficie di misura	9 x 15 mm
Range di misura	0 ... 200 GU
Risoluzione	1 GU
Ripetibilità	± 1 GU
Riproducibilità	± 1 GU
Spazio cromatico	Equivale a CIE 1931 (2°) fonte di luce CIE C
Precisione	±1,5 / ±1,5%
Frequenza di campionamento	0,5 secondi
Dimensioni	160 x 75 x 90 mm
Peso	350 g
Lingue menù	Inglese, cinese
Alimentazione	Batteria da 3200 mAh al litio
Interfaccia	USB / RS-232
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... +50 °C
Umidità relativa	<85% H.r. (senza condensa)

Contenuto della spedizione

- 1 x Glossmetro PCE-GM 60Plus
- 1 x Alimentatore
- 1 x Cavo USB
- 1 x Piastra di calibrazione
- 1 x Istruzioni d'uso