



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)

Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it

www.pce-instruments.com/italiano

Misuratore HVAC PCE-A420

misuratore HVAC a coppette / la velocità del vento non ha influenza nella misura

Misuratore HVAC a coppette portatile PCE-A420. Senza dubbio, il principale vantaggio di questo misuratore HVAC a coppette è che non è necessario posizionare le coppette nella direzione del vento. I misuratori HVAC a ventola hanno l'inconveniente che possono soltanto effettuare misure precise se posizioniamo la ventola perpendicolare alla direzione del vento. Il sensibile sistema a coppette risponde alle più basse velocità delle correnti di aria.

- Datalogger per 100 misure
- Sistema a coppette molto sensibile
- Grado di protezione IP 65
- La direzione del vento non ha importanza quando si misura
- Unità di misura: m/s, km/h, ft/min, nodi e miglia/h
- Funzione MIN, MAX e HOLD
- Spegnimento automatico
- Ampio display LCD

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------|---|
| Range di misura | 0,9 ... 35,0 m/s 2,5 ... 126,0 km/h 1,4 ... 68,0 nodi 1,6 ... 78,2 miglia/h 144 ... 6895 ft/min |
| Risoluzione | 0,1 m/s 0,1 km/h 0,1 nodi 0,1 mph 1 ft/min |
| Precisione | ± 2% |
| Display | LCD da 28 x 19 mm |
| Struttura | Plastica |
| Alimentazione | 4 x batterie AAA da 1,5V |
| Coppette | In plastica, diametro di 135 mm |
| Dimensioni | 190 x 40 x 32 mm |
| Peso | 180 g |
| Temperatura operativa | 0 ... 50 °C |
| Umidità operativa | < 80% H.r. |

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore HVAC a coppette PCE-A420,
- 4 x batterie,
- 1 x valigetta,
- manuale di istruzioni