

Misuratore HVAC PCE-LD 1

misuratore HVAC per gas refrigerante portatile speciale per gas refrigeranti R22, R134a, R410A, R407C, etc

Il misuratore HVAC per gas refrigerante PCE-LD 1 è un misuratore HVAC per gas refrigerante di gas refrigeranti di alta tecnologia, che rileva ogni sorta di gas con base CFC o HFC. Grazie alla sua sensibilità questo misuratore HVAC per gas refrigerante può rilevare tutte le fughe dei sistemi refrigeranti anche in ambienti contaminati da altri gas. Il misuratore di gas PCE-LD 1 refrigerante le segnala otticamente e acusticamente la presenza di una fuga. Il collo d'oca le consente di misurare in luoghi di difficile accesso. Il sensore integrato nel collo d'oca ha una durata di almeno 1 anno, per cui non è necessaria una ricalibratura (naturalmente ci può richiedere i sensori di ricambio come accessorio opzionale).

- Facile da usare
- Ideale per fluidi refrigeranti R22, R134a, R410A, R407C, etc ...
- Rispetta la normativa **EN 14624**
- Sensibilità regolabile
- Lo può usare in qualsiasi luogo
- Sensore nella punta a collo d'oca da 390 mm
- Segnale acustico e ottico
- LED multicolore per l'indicazione della concentrazione
- Si adatta a concentrazioni già esistenti

Specifiche tecniche

Sensibilità	Regolabile (alta e bassa)
Tempo di riscaldamento	Ca. 90 s
Gas che rileva	R-134 a, R-404, R407C, R410A, R22, etc
Ciclo di test	Continuo
Lunghezza del sensore	390 mm
Alimentazione	4 x batterie AA
Durata della batteria	Ca. 40 h (con un uso normale)
Spegnimento automatico	Dopo 10 minuti
Dimensioni	173 x 66 x 56 mm
Peso	ca. 400 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore HVAC per gas refrigerante PCE-LD 1
- 1 x sensore di gas
- 1 x valigetta
- 4 x batterie AA
- 1 x prodotto di prova
- 1 x istruzioni per l'uso