

## Misuratore di umidità relativa TA-140

**misuratore di umidità relativa wireless per misure di lunga durata e registrazione temperatura e umidità dell'aria /  
ampia memoria per 50000 valori di misura / ampio display per tutti i dati importanti / supporta fino a 8 sensori esterni**

Il misuratore di umidità relativa wireless TA-140 è uno strumento professionale per la temperatura e per l'umidità dell'aria. Il misuratore di umidità relativa wireless TA-140 le consente di effettuare registrazioni dettagliate della temperatura e dell'umidità dell'aria per poterle così seguire attivamente. I dati registrati (si possono memorizzare nel registratore fino a 50.000 dati) si possono trasferire per una comoda valutazione ad un computer attraverso l'interfaccia USB o visualizzarli nel display. Il software (compreso nella spedizione) aiuta a regolare il registratore e può anche essere usato come interfaccia per applicazioni. Il misuratore di umidità relativa supporta fino a 8 canali. Questo misuratore di umidità relativa wireless è ideale per il controllo del clima interno nelle sale di prova, per la produzione, per il giardinaggio (allarme quando si superano i limiti), per il controllo della temperatura degli alimenti, nei musei (registrazione memoria dati integrato) e per le camere di prova (il controllo di vari punti di misura simultaneamente attraverso l'uso di sensori radio).

- Ampio display
- Valore attuale, medio, massimo e minimo
- Orologio
- Software per Windows facile da usare
- Allarme Hi-Lo regolabile
- Memoria per 50.000 valori di misura
- Fino a 8 canali integrabili
- Frequenza di campionamento regolabile
- I valori si possono consultare nel display o trasferire al PC attraverso interfaccia USB
- Portata del trasmettitore radio fino a 100 metri (in campo aperto)
- Registrazione di temperatura e umidità dell'aria

### Specifiche tecniche

#### Range di misura

Temperatura -20 ... +60 °C  
Umidità dell'aria 1 ... 99% U.R.

#### Risoluzione

Temperatura 0,1 °C  
Umidità dell'aria 1% U.R.

#### Precisione

Temperatura  $\pm 1$  °C  
Umidità dell'aria  $\pm 3\%$  U.R. (di 35 ... 75% U.R.), per il resto  $\pm 5\%$  U.R.  
Frequenza di campionamento della temperatura Ogni 15 secondi  
Frequenza di campionamento dell'umidità Ogni 15 secondi  
Frequenza di campionamento trasmettitore Ogni 10 secondi  
Portata trasmettitore radio esterno Fino a 100 metri (in campo aperto)  
Quantità max. dati 50.000  
Quantità max. di trasmettitori radio 8  
Uscite 2 x uscite commutabili (max. 24V DC / max. 400 mA)  
Struttura Plastica grigia  
Dimensioni 137 x 98 x 26 mm  
Peso 430 g  
Alimentazione 3 x Batterie 1,5V AA

### Contenuto della spedizione

1 x Misuratore di umidità relativa wireless TA-140,  
3 x Batterie,  
1 x Software,  
Istruzioni per l'uso