



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Misuratore di umidità PCE-PMI 2

**misuratore di umidità per materiali / analisi ottica dell'umidità con allarme tramite LED / misura dell'umidità per cemento, legno, intonaci, ecc. / curve caratteristiche integrate / funzione MAX / spegnimento automatico / display LCD retroilluminato**

Con il misuratore di umidità per materiali PCE-PMI 2 è possibile effettuare controlli dell'umidità in modo rapido su legno, pareti e pavimenti. Il misuratore di umidità per materiali ha un design ergonomico per garantire una comoda misura dei materiali da costruzione. Per misurare in forma indicativa l'umidità di legno, cemento e carbone vegetale, il misuratore di umidità per materiali PCE-PMI 1 integra varie curve caratteristiche orientate alla densità del materiale. La curva si può cambiare facilmente attraverso i tasti posizionati sul pannello frontale.

Il misuratore di umidità per materiali dispone anche di una funzione di allarme regolabile. Sul display viene visualizzata e valutata l'umidità. Si tratta quindi di un dispositivo ideale per il settore della costruzione, per il controllo in ingresso dei materiali e per le misure di riferimento nella produzione. Il misuratore di umidità per materiali PCE-PMI 2 è un'apparecchiatura ideale per il suo lavoro.

- Profondità di misura: 50 mm
- Senza danneggiare la superficie
- Memoria del valore massimo
- 20 curve caratteristiche integrate
- Indica l'umidità di legno, cemento, ecc.
- Funzione di allarme con indicazione visiva
- Indicazione di batteria scarica
- Spegnimento automatico

### Specifiche tecniche

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Range di misura       | 0 ... 200 cifre                        |
| Precisione            | ±0,5% del valore di misura + 0,5 cifra |
| Risoluzione           | 0,1 cifra                              |
| Profondità di misura  | 50 mm                                  |
| Principio di misura   | Capacitivo                             |
| Tipo di sensore       | Sferoidale metallico                   |
| Display               | LCD                                    |
| Temperatura operativa | 0 ... +50 °C                           |
| Umidità operativa     | < 90% U.R.                             |
| Alimentazione         | 4 x pile 1,5 V AAA                     |
| Dimensioni            | 165 x 62 x 26 mm                       |
| Peso                  | 119 g (senza pile)                     |

### Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di umidità per materiali PCE-PMI 2,
- 1 x Valigetta per il trasporto,
- 4 x Pile 1,5 V AA
- 1 x Istruzioni per l'uso