

Fibroscopio PCE-VE 380N-LOC

fibroscopio per industrie, artigiani o officine / ricevitore incluso / scheda di memoria da 8 GB / registrazione di immagini e video / diametro testina 28 mm / cavo scorrevole da 30 metri

Il fibroscopio PCE-VE 380N-LOC consente di effettuare nuove ispezioni ottiche all'interno dei macchinari e agli impianti, nelle cavità, nelle condutture di ventilazione, nelle grondaie, nei tubi per le acque reflue, ecc. Il fibroscopio è lo strumento ideale per la manutenzione e la conservazione in qualsiasi azienda industriale, artigianale o nelle officine. Non è mai stato così semplice effettuare un'analisi ottica con un fibroscopio.

Questo fibroscopio offre la possibilità di fare esperienza nell'ispezione professionale. Si possono ispezionare zone danneggiate di macchinari e impianti, tubi e cavità in modo semplice indipendente dalla rete elettrica. La robusta testina della sonda, con un diametro di solo 28 mm, è in grado di passare per curve ed angoli, perfino in tubature di solo 50 mm di diametro. È possibile registrare in una scheda SD immagini e video degli elementi da esaminare.

- Diametro della testina della sonda di solo 28 mm
- Testina della sonda resistente all'acqua
- Potente illuminazione LED
- Strumento portatile incluso
- Cavo scorrevole da 30 metri di lunghezza
- Alimentazione a batteria
- Scheda di memoria SD
- Fornito in un astuccio completo di stella di centraggio e scheda SD
- Ricevitore incluso

Specifiche tecniche

Diametro della sonda	28 mm
Lunghezza della sonda	30 m
Profondità di campo	10.... mm
Angolo visivo	150,8°
Illuminazione	8 LED
Esposizione	Automatica
Bilanciamento del bianco	Fisso
Sensore immagini	CMOS
Risoluzione	640 x 480
Frequenza immagini	30/secondo
Display	TFT da 3,5"
Interfaccia	Mini-USB 1.1 e AV out
Registrazione	Immagini e video
Memoria	Scheda di memoria SD da 8 GB inclusa
Formato di compressione	MPEG4
Formato immagini	JPEG (640 x 480)
Formato uscita video	NTSC & PAL
Formato video	ASF (320 x 240)
Condizioni operative	-10 ... +70 °C
Alimentazione	Batteria al litio da 3,7V ricaricabile
Dimensioni strumento portatile	207 x 118 (79) x 37 mm
Grado di protezione della sonda	IP 68

Contenuto della spedizione

- 1 x Fibroscopio PCE-VE 380N-LOC,
- 1 x Sonda endoscopica su bobina di 30 m,
- 1 x Stella di centraggio,
- 1 x Scheda di memoria SD da 8 GB,
- 1 x Valigetta da trasporto,
- 1 x Ricevitore PCE-VE-LOC,
- Istruzioni per l'uso