

Misuratore di pH per alimenti PCE-PH20M

misuratore di pH facile da usare per determinare il valore pH negli alimenti e nella carne / elettrodo di pH esterno / ricalibrabile / impermeabile (IP 67)

Il misuratore di pH, modello PCE-PH20M è un dispositivo portatile indicato per il settore alimentare. Il misuratore di pH resistente all'acqua determina in modo rapido e preciso il valore pH. Il display offre una comoda lettura dei risultati. Grazie al design robusto e resistente all'acqua (IP 67) il misuratore di pH PCE-PH20M può essere utilizzato anche in ambienti difficili e avversi. La ricalibrazione garantisce sempre un'alta precisione. È molto semplice da effettuare grazie ai set di calibrazione opzionali. Tutte queste caratteristiche rendono il PCE-PH20M uno strumento affidabile nel controllo di alimenti come carne, insaccati, formaggi, ecc.

- Impermeabile (IP 67)
- Elettrodo esterno speciale per alimenti con cavo
- Alta precisione
- Spegnimento automatico
- Soluzioni di calibrazione
- Funzione Data-Hold
- Display digitale di facile lettura
- Funzionamento semplice

Specifiche tecniche

Range di misura	0,00...14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,07 pH (Range: 5 ... 9 pH) ±0,1 pH (Range: 4 ... 4,9 e 9,1 ... 10 pH) ±0,2 pH (Range: 1 ... 3,9 e 10 ... 13 pH)
Calibrazione	Automatica, con soluzioni di calibrazione pH 4, 7 o 10
Elettrodo	Elettrodo pH per alimenti, modello CPC-OSH-12-01
Connettore sonda	BNC
Alimentazione	4 x Batterie da 1,5V AAA
Condizioni operative	0 ... +60 °C / <80% U.R.
Dimensioni	180 x 40 mm
Peso	220 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di pH PCE-PH20M,
- 1 x Elettrodo pH CPC-OSH-12-01 (per alimenti),
- 4 x Batterie,
- 2 x Soluzioni di calibrazione a pH 4 e 7 (boccette da 75 ml ciascuna),
- Istruzioni per l'uso