

## Misuratore laser PCE-LRF 500

**Misuratore laser particolarmente adatto per uso esterno / Range di misura fino a 600 m / Misura della velocità / Modalità speciale per la misura con foschia**

Il misuratore laser PCE-LRF 500 è uno strumento ideale per misurare le distanze all'aperto. Il misuratore laser è particolarmente adatto per misurare la distanza durante escursioni, giri in bicicletta o la caccia. Il misuratore laser misura fino a 600 m e consente inoltre di misurare la velocità di oggetti che si avvicinano o si allontanano dall'utente. Il misuratore laser PCE-LRF 500 ha anche una modalità speciale per la misura con nebbia.

Questo misuratore laser ha una struttura robusta, per un funzionamento più confortevole e sicuro, il misuratore laser integra una cinturino da polso. Questo dispositivo è alimentato da due batterie da 1,5 V, tipo AAA.

- Range di misura fino a 600 m
- Misura della velocità
- Soppressione della foschia
- Struttura robusta con cinturino da polso
- Per misure all'esterno
- Zoom 6X

### Specifiche tecniche

#### Misura della distanza

Range di misura	0 ... 600 m
Risoluzione	0,1 m
Precisione	± 1 m

#### Misura della velocità

Range di misura	0 ... 300 km/h
Risoluzione	0,1 km/h
Precisione	± 5 km/h

#### Specifiche tecniche generali

Ingrandimenti	6X
Diametro oculare	16 mm
Diametro obiettivo	25 mm
Alimentazione	2 x batterie da 1,5V AAA
Temperatura operativa	-10 ... 40 °C
Peso	Circa 175 g
Dimensioni	106 x 82 x 42 mm

#### Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore laser PCE-LRF 500,
- 1 x Cinturino,
- 2 x Batterie da 1,5V AAA,
- 1 x Panno in microfibra,
- Istruzioni per l'uso (PDF in Inglese)