

Misuratore di gas combustibili PCE-GA 12

Misuratore di gas combustibili / Batteria ricaricabile / Allarme acustico / Sonda semi-rigida da 500 mm / Durata della sonda di circa 5 anni / Allarme vibrante / Range di misura fino a 10.000 ppm / Alimentazione tramite batteria e rete

Il misuratore di gas combustibili PCE-GA 12 è un dispositivo mobile e di facile utilizzo. Questo misuratore di gas riconosce i gas combustibili e genera un allarme sonoro e vibrante nel momento in cui rileva un gas infiammabile. Grazie alla sonda semi-rigida del misuratore di gas combustibili è possibile orientare il sensore praticamente in qualsiasi posizione e rilevare in punti di difficile accesso.

Grazie a ciò, il misuratore di gas combustibili è uno strumento ideale per rilevare la presenza o la fuoriuscita di gas (controllo dei sistemi in fabbrica, controllo di motori e condotte, controllo delle condutture di gas). Non è necessario regolare manualmente il misuratore di gas combustibili, poiché questo dispositivo viene calibrato automaticamente.

- Allarme acustico da 85 dB
- Batteria ricaricabile per uso mobile
- Calibrazione automatica
- Range di misura fino a 10.000 ppm
- Rilevamento di gas combustibili
- Durata della sonda di circa 5 anni
- Allarme vibrante
- Sonda intercambiabile

Specifiche tecniche

Range di misura	Concentrazione bassa: 0 ... 1.000 ppm Concentrazione alta: 0 ... 10.000 ppm (solo metano)
Allarme acustico	Volume del suono: 85 dB
Sensibilità	< 10 ppm (solo metano)
Frequenza di campionamento	< 2 secondi
Display	LCD con grafico a barre
Calibrazione	Automatica
Fase di riscaldamento	40 secondi
Batteria	Batteria 18500 al litio da 3,7V
Alimentatore	Ingresso: 100 ... 240V, 50/60 Hz, 0,2A Uscita: 5V, 1A
Spegnimento automatico	- Quando la capacità della batteria è bassa - Dopo 10 minuti di inattività
Durata della sonda	Circa 5 anni (sonda intercambiabile)
Sonda	Semi-rigida da 500 mm
Peso	Circa 430 g

Contenuto della spedizione

1 x Misuratore di gas combustibili PCE-GA 12,
1 x Caricabatteria,
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)