

## Misuratore di gas infiammabili PCE-GA 10

### Misuratore di gas infiammabili con allarme acustico, ottico e vibrante / Batteria / Indicatore LED di base

Il misuratore di gas infiammabili PCE-GA 10 è un dispositivo che viene utilizzato per rilevare le perdite nelle condutture del gas. Il misuratore di gas infiammabili è adatto per gas combustibili. Il misuratore di gas infiammabili ha 5 LED che indicano il livello di presenza del gas. Oltre alle informazioni visive, il misuratore di gas infiammabili integra un allarme acustico e un altro tramite vibrazioni. Ciò significa che, a seconda del livello, il misuratore di gas infiammabili emetterà un segnale acustico e vibrerà simultaneamente. Il misuratore di gas infiammabili è ideale per rilevare la presenza sporadica di gas. Questo dispositivo è ideale per quei professionisti che devono ispezionare impianti, motori, tubi di alimentazione o tubi del gas. Il misuratore di gas infiammabili viene alimentato attraverso una batteria ricaricabile. Il sensore del misuratore di gas infiammabili ha una durata di circa 5 anni (in media) e può essere facilmente cambiato.

- Indicazione LED
- Per gas infiammabili
- Sensore da 500 mm
- Allarme ottico, acustico e vibrante
- Breve tempo di risposta
- Batteria ricaricabile

### Specifiche tecniche

Gas rilevati	Acetaldeide Ammoniaca Benzene Etano Etanolo Etilene Formaldeide Esano Idrogeno Isobutano Metano Propano P-xilene Acido solfidrico Toluene E combinazioni chimiche che integrano alcuni di questi gas
Range di misura (per metano)	0 ... 10.000 ppm
Sensibilità (per metano)	< 50 ppm
Livelli di indicazione	Basso: 100 / 400 / 700 / 1.000 ppm Alto: 1.000 / 4.000 / 7.000 / 10.000 ppm
Tempo di risposta	< 2 s
Fase di riscaldamento	Circa 50 s
Allarme	Ottico, acustico, vibrante
Alimentazione	Batteria al litio da 3,7V
Durata del sensore	Circa 5 anni
Lunghezza della sonda	500 mm
Dimensioni	211 x 70 x 45 mm
Peso	Circa 400 g

### Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di gas infiammabili PCE-GA 10,
- 1 x Alimentazione 5V/1A (100 ... 240V AC),
- 1 x Borsa da trasporto,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)