

## Misuratore di pH per vino e birra PCE-PH20WINE

**Misuratore di pH facile da usare per determinare il valore di pH di vino, birra, etc / Elettrodo esterno / Ricalibrabile / Resistente all'acqua (IP 67)**

Il misuratore di pH per vino e birra è stato progettato per determinare direttamente il valore pH in soluzioni acquose, come vino o birra. Il misuratore di pH può essere utilizzato anche per misurare altre soluzioni a bassa conduttività. Il misuratore di pH misura il valore pH in modo rapido e preciso. Il misuratore di pH ha un display che consente di effettuare una facile lettura del valore pH. Grazie alla robusta struttura resistente all'acqua (IP 67), il misuratore di pH per vino e birra può essere usato anche in ambienti difficili. La calibrazione consente di ottenere sempre la più alta precisione. La calibrazione può essere facilmente eseguita usando i set di calibrazione opzionali (funzione di calibrazione automatica senza viti di calibrazione, realizzabile solo attraverso la tastiera).

- Resistente all'acqua (IP 67)
- Elettrodo esterno progettato per vino e birra
- Alta precisione
- Spegnimento automatico
- Soluzione di calibrazione inclusa
- Funzione Data-Hold
- Display digitale di facile lettura
- Funzionamento semplice

### Specifiche tecniche

Range di misura	0,00...14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,07 pH (in range di 5 ... 9 pH) ±0,1 pH (nel range tra 4 ... 4,9 e 9,1 ... 10 pH) ±0,2 pH (nel range tra 1 ... 3,9 e 10 ... 13 pH)
Calibrazione	Automatica, con soluzioni di calibrazione pH 4, 7 o 10
Elettrodo	Elettrodo pH esterno con connettore BNC per vino, birra, etc.
Alimentazione	4 x Batterie da 1,5V AAA
Condizioni operative	0 ... +60 °C / <80% U.R.
Dimensioni	180 x 40 mm
Peso	220 g

### Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di pH PCE-PH20,
- 1 x Elettrodo di pH PCE-PH-WINE,
- 4 x Batterie da 1,5 V, tipo AAA,
- 1 x Set di calibrazione con soluzioni pH4 e pH7,
- Istruzioni per l'uso