

## Bilancia per carta PCE-DMS 310

### Bilancia per carta con interfaccia RS-232 / Display retroilluminato / Funzione conta pezzi / Grammatura / Per uso mobile

La bilancia per carta è stata progettata per misurare in grammi, per con questa bilancia è possibile determinare facilmente anche la grammatura di carta, cartone e tessuti. Oltre a visualizzare il peso sul display, è possibile trasferire i dati a un PC. Ciò è possibile grazie all'interfaccia RS-232. L'alimentatore consente di utilizzare la bilancia per carta come postazione fissa oppure, inserendo nella bilancia per carta 3 batterie da 1,5V AA anche come postazione mobile. Come opzione, è possibile acquistare anche il taglia campioni per avere sempre lo stesso formato di carta o tessuto da inserire nella bilancia per misurare la grammatura.

- Alta precisione
- Display con retroilluminazione
- Interfaccia RS-232
- Funzioni: computo pezzi, grammatura
- Batterie per uso mobile
- Livella integrata

### Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 310 g / 0 ... 31.000 g/m <sup>2</sup>
Risoluzione	0,01 g / 1 g/m <sup>2</sup>
Riproducibilità	± 0,02 g
Linearità	± 0,03 g
Tempo di stabilizzazione	<3 s
Condizioni operative	17,5 ... 22,5 °C / 85% U.R., senza condensa
Interfaccia	RS-232
Alimentazione a batterie	3 x 1,5V tipo AA
Alimentazione con alimentatore	Ingresso: 100 ... 240V, 50 / 60 Hz Uscita: 6V, 500 mA
Dimensioni del piatto di pesata	Ø 130 mm
Dimensioni	270 x 200 x 80 mm
Peso	2 kg

### Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia per carta PCE-DMS 310,
- 1 x Peso di calibrazione,
- 1 x Alimentatore,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)