

## Microscopio tascabile PCE-PMS 50

**Microscopio tascabile in formato di penna / Zoom : 50 ingrandimenti / Luce riflessa grazie all'illuminazione LED / Clip per attacco**

Il microscopio tascabile dispone di 50 ingrandimenti. La messa a fuoco del microscopio tascabile si effettua ruotando il microscopio sulla punta acrilica svitabile. Con un diametro di solo 16 millimetri, sono possibili analisi e osservazioni laddove non arriva nessun altro tipo di microscopio. Grazie all'illuminazione LED del microscopio tascabile, l'area da analizzare può essere illuminata anche in ambienti oscuri.

Il microscopio tascabile è poco più grande di una penna e si può portare addosso in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, poiché è un dispositivo ideale per il controllo della qualità e per il tecnico di servizio sul campo. Il microscopio tascabile include un astuccio in cuoio dove può essere riposto quando non viene utilizzato.

- Astuccio in cuoio
- Design piccolo e compatto
- Clip di attacco
- 50 ingrandimenti
- Luce riflessa con illuminazione LED
- Non richiede ulteriore illuminazione

### Specifiche tecniche

Zoom	50 ingrandimenti
Scala di misura	0,05 ... 2 mm
Ottica	Monoculare
Illuminazione	Luce riflessa con 2 LED
Alimentazione	3 x Batterie LR927
Dimensioni	120 x 35 x 16 mm
Peso	Circa 30 g

### Contenuto della spedizione

1 x Microscopio tascabile PCE-PMS 50,  
1 x Astuccio,  
3 x Batterie LR927