



Anemómetro PCE-ADL 11



PCE-ADL 11

El anemómetro es un registrador de datos para velocidades de viento. El anemómetro se configura a través del software incluido en el envío. El software le permite realizar diferentes ajustes. El anemómetro mide en diferentes unidades: m/s, km/h, nudos, mph y ft/min. A través del software ajusta la unidad y también la cuota de registro. La memoria del anemómetro almacena 60.000 valores de medición. Una vez que ha finalizado un registro podrá leer los valores a través del ordenador. Puede visualizar los valores como gráfico o en forma de tabla.

La hélice del anemómetro reacciona a velocidades muy bajas. Puede sujetar el anemómetro mediante el dispositivo de montaje. En la parte posterior del anemómetro hay un orificio roscado que permite sujetarlo al dispositivo de montaje.

- ▶ Orificio roscado para montaje sobre trípode
- ▶ Configuración a través del software
- ▶ De fácil manejo
- ▶ La hélice reacciona a velocidades muy bajas
- ▶ Selección de diferentes unidades
- ▶ Valoración en el PC (visualización gráfica)
- ▶ Alarma al sobrepasar el valor límite
- ▶ Memoria para 60 000 valores

Especificaciones técnicas

Rangos de medida	1,2 ... 30,0 m/s 4,3 ... 108,0 km/h 2,33 ... 58,32 nudos 2,69 ... 67,2 millas/h 236 ... 5906 ft/min
Resolución	0,01 m/s 0,1 km/h 0,1 nudos 0,1 mph 1 ft/min
Precisión	m/s: $\pm (3 \% + 0,20 \text{ m/s})$ km/h: $\pm (3 \% + 1,0 \text{ km/h})$ Nudos: $\pm (3 \% + 0,4 \text{ nudos})$ Millas/h: $\pm (3 \% + 0,4 \text{ millas/h})$ ft/min: $\pm (3 \% + 40 \text{ ft/m})$
Memoria	Hasta 60.000 valores
Interfaz	USB para la transmisión de datos
Software	Para el análisis de datos con presentación gráfica
Cuota de registro seleccionable	3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h
Estado operativo	Indicación mediante LED rojo, amarillo, verde
Alarma al sobrepasar valor límite	Sí
Modos de medición	Inicio de medición automático y manual
Sensor	Hélice
Alimentación	Pila de litio de 3,6 V
Alarma en caso de baja batería	Sí
Condiciones ambientales	0 ... +50 °C, <80 % H.r.
Altitud máxima sobre nivel del mar	2000 m
Peso	49 g
Dimensiones	145 x 35 x 30 mm

Contenido del envío

1 x Anemómetro PCE-ADL 11
1 x Dispositivo de montaje
1 x Software
1 x Hélice
1 x Pila de litio de 3,6 V
1 x Manual de instrucciones

Más información

Más información del producto



Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones