



## Balanza compacta PCE-BS 6000

### PCE-BS 6000

La balanza compacta es una balanza con una buena relación calidad / precio. Esta balanza compacta cuenta con un plato de pesado extraíble que resulta muy útil para realizar la limpieza de la misma. La balanza compacta pesa en un rango hasta 6000 g con una resolución de 1 g. La balanza compacta funciona con adaptador de red a 230 V AC (incluido en el envío), aunque también se puede alimentar con pilas convencionales. Así que usted no está limitado en el uso de un sitio fijo. Esta balanza compacta integra un nivel de burbuja. Con los pesos que podrá adquirir de manera opcional podrá ajustar y controlar la balanza compacta de una manera rápida. Puede enviarnos la balanza para que realicemos una calibración de laboratorio ISO o una recalibración regular. También puede hacerlo en un laboratorio acreditado. La balanza compacta es el instrumento ideal para el sector de la producción, el laboratorio, el control de entrada y de salida, así como para el uso móvil (por ejemplo para trabajadores de servicio técnico externo).

- ▶ Programa de ajuste: para ajustar la precisión por medio de pesos de control opcionales
- ▶ Certificado ISO opcional (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
- ▶ Adaptador de red para 240 V de serie en el envío
- ▶ Posibilidad de alimentación con pilas
- ▶ Función de taraje en la mitad del rango (se puede realizar varias veces)
- ▶ Puede seleccionar diferentes unidades de pesado a través del teclado (g, kg, oz, lb)
- ▶ Plato de pesado extraíble de acero noble (sobre soporte de plástico)
- ▶ **No tiene función de cómputo de piezas**

---

#### Especificaciones técnicas

Rango de pesado	6000 g
Capacidad de lectura	1 g
Precisión	± 3 g
Plato de pesado	160 x 135 mm
Indicador	Pantalla LCD
Altura de los dígitos	15 mm
Alimentación	Red eléctrica: 230 V / 50 Hz (cable de red incluido) Pilas: 6 x pilas de 1,5 V tipo AA (pilas no incluidas)
Temperatura operativa	0 ... 40 °C
Dimensiones	165 x 245 x 70 mm
Peso	Aprox. 700 g

---

#### Contenido del envío

1 x Balanza compacta PCE-BS 6000
1 x Plato de pesado
1 x Cable de red
1 x Manual de instrucciones

---

#### Accesorios

CAL-PCE-BS	Certificado de calibración ISO
------------	--------------------------------

Nos reservamos el derecho a modificaciones