

Medidor para humedad del aire mini PCE-444

**Medidor para humedad del aire mini en formato bolsillo para medir la temperatura y humedad del aire
Manejo sencillo / Manejo con una sola mano / Para mediciones orientativas / Función HOLD / Detección
del punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo / Valores máx. y mín.**

El medidor para humedad del aire mini es un instrumento de medición que mide in situ la temperatura y humedad del aire. Este medidor para humedad del aire mini sirve para realizar mediciones orientativas en espacios interiores. Para realizar una medición orientativa, simplemente encienda el equipo. Una vez que lo pone en marcha, el equipo iniciará la medición. El medidor para humedad del aire mini es ideal para mediciones in situ gracias a que se alimenta por pilas. El posicionamiento de las teclas permite el manejo con una sola mano.

El medidor para humedad del aire mini incluye la función de desconexión automática. El equipo se apaga después de 15 minutos de inactividad. Si desactiva esa función podrá realizar mediciones prolongadas. En tal caso, la función de los valores mínimo y máximo será una ayuda.



- Sensores de precisión
- Pantalla LCD
- Unidades de temperatura: °C y °F
- Valores mín. y máx.
- Función HOLD
- Cálculo del punto de rocío

- Pantalla retroiluminada
- Ideal para mediciones orientativas
- Corte tiempo de respuesta
- Indicador del estado de batería
- Medición de la temperatura de bulbo húmedo
- Desconexión automática

Especificaciones técnicas

| | |
|--|---|
| Rangos de temperatura | -20 ... +70 °C |
| Rangos de humedad relativa | 0 ... 100 % H.r. |
| Rangos de temperatura del punto de rocío | +20 ... +70 °C |
| Rangos de temperatura del bulbo húmedo | +20 ... +70 °C |
| Precisión de temperatura | ±1,0 °C |
| Precisión de la humedad relativa | Entre 45 ... 75 %: ±3,0 % H.r. Fuera de ese rango: ±4,5 % H.r. |
| Precisión de temperatura del punto de rocío | ±1,5 °C a +25 °C / 40 ... 70 % H.r. |
| Precisión de temperatura del bulbo húmedo | ±1,5 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Resolución de la humedad relativa | 0,1 H.r. |
| Resolución de temperatura del punto de rocío | 0,1 °C |
| Resolución de temperatura del bulbo húmedo | 0,1 °C |
| Desconexión automática | Tras 15 minutos de inactividad |
| Temperatura operativa | -20 ... +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C |
| Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V tipo AAA |
| Tiempo operativo | Aprox. 50 h |
| Dimensiones | 168 x 56 x 30,5 mm |
| Peso | 75 g |

Contenido del envío

1 x Medidor para humedad del aire mini PCE-444,3 x Pilas de 1,5 V, tipo AA,1 x Manual de instrucciones