



# Pinza amperimétrica PCE-DC1

## PCE-DC1

Esta pinza amperimétrica se ha desarrollado para detectar de forma indirecta corriente AC/DC y frecuencia. La pinza amperimétrica integra una linterna para iluminar el punto de medición, y la función de comprobación sin contacto de tensión. Las dimensiones reducidas de esta pinza amperimétrica permiten trabajar en lugares de difícil acceso. La pantalla iluminada de la pinza amperimétrica garantiza una buena lectura incluso en lugares oscuros, como armarios eléctricos y canalizaciones para cables. La comprobación sin contacto de tensión le ayuda no sólo para detectar potenciales peligrosos, sino que también le es una herramienta útil para detectar la posición aproximada del corte de cable.

- ▶ Pantalla LCD de 3 2/3 posiciones, con iluminación de fondo, pinza de corriente continua
- ▶ Medición de corriente AC/DC, tensión AC y frecuencia
- ▶ Función para memorizar valores, puesta a cero del DCA, comprobador sin contacto de tensión
- ▶ Iluminación del punto de medición integrada
- ▶ Selección de rango automática
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Abertura de la pinta: 8 mm

## Especificaciones técnicas

### Corriente AC (50/60Hz)

Rango	<b>200 A</b>
Resolución	100 mA
Precisión	±3,0 % + 8 dígitos

### Corriente DC

Rango	<b>200 A</b>
Resolución	100 mA
Precisión	±2,8 % + 8 dígitos
Comprobación de tensión AC (sin contacto)	100 VAC hasta 600 VAC 50 / 60 Hz

### Frecuencia

Rango	<b>40 ... 50 Hz</b>
Resolución	0,01 Hz
Precisión	±1,2 % + 5 dígitos
Rango	<b>51 ... 510 Hz</b>
Resolución	0,1 Hz
Precisión	±1,2 % + 3 dígitos
Rango	<b>0,51 ... 1 kHz</b>
Resolución	0,001 kHz
Precisión	±1,2 % + 3 dígitos

Iluminación del punto de medición	LED blancos
Diámetro del conductor	Máx. 18 mm
Pantalla	Pantalla LCD de 3 2/3 posiciones, con LED blancos, iluminación de fondo
Alimentación	2 x pilas 1,5 V AAA
Carcasa	PVC
Dimensiones	155 x 66 x 31 mm
Peso	155 g
Normas	EN61010-1; CAT II / 600V EN61010-2-032 ; CAT III / 300V

## Contenido del envío

1 x Pinza amperimétrica PCE-DC1
1 x Bolsa
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Manual de instrucciones

## Accesorios

CAL-PCE-DC	Certificado de calibración ISO
PCE-PA-ADP-SCHUKO	Adaptador de corriente

## Más información

Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones