



Durómetro PCE-DD-D



PCE-DD-D

El durómetro digital es un aparato compacto para la comprobación de la dureza Shore D, que se necesita para materiales un poco más duros, como por ejemplo, goma dura y plástico térmico. Como cuerpo de penetración de durometro digital se usa un cono de 30 ° y una fuerza de presión de 50 Newton. Las pruebas de medición deberían tener un espesor mínimo de 6 mm. En caso que sea inferior, el material a comprobar debería ser reforzado en la parte posterior con el mismo material, consiguiendo así aumentar el espesor.

- ▶ Aparato de mano
- ▶ Mediciones Shore D
- ▶ Función HOLD
- ▶ Pantalla digital
- ▶ Gran pantalla
- ▶ Incluye estuche de plástico

Especificaciones técnicas

Rango de medición	0 ... 100 Shore D
Resolución	0,5 en grados de dureza
Precisión	±2 en grados de dureza
Profundidad de penetración	0 ... 2.5 mm
Fuerza de presión	5 kg
Cuerpo de penetración	30°
Dimensiones	85 x 60 x 25 mm
Alimentación	1 x 1,5 V (SR44)
Peso	Aprox. 300 g

Contenido del envío

1 x Durómetro digital PCE-DD D
1 x Estuche
1 x Batería
1 x Instrucciones de uso

Más información

Productos similares

