



Medidor de presión PCE-DMM 10



PCE-DMM 10

El medidor de presión compacto destaca por su pantalla giratoria y su alimentación por pilas. Esto convierte el medidor de presión en un equipo ideal para aplicaciones móviles, como puede ser un puesto de prueba. Los valores se indican en la pantalla digital de 4,5 dígitos. El medidor de presión dispone de un conmutador para cambiar las unidades (bar, psi, Pa, MPa). El medidor de presión también memoriza los valores máximo y mínimo. Por último, el equipo dispone de una desconexión automática.

- ▶ Hasta 250 Bar
- ▶ Presión relativa
- ▶ Pantalla giratoria de 4,5 dígitos
- ▶ Funciones MAX / MIN
- ▶ Diferentes unidades
- ▶ Membrana de cerámica

Especificaciones técnicas

Presión nominal en bar	Sobrepresión en bar	Presión de rotura en bar
1,6 bar	4 bar	7 bar
2,5 bar	4 bar	7 bar
4 bar	10 bar	15 bar
6 bar	10 bar	15 bar
10 bar	20 bar	35 bar
16 bar	40 bar	70 bar
25 bar	40 bar	70 bar
40 bar	100 bar	150 bar
60 bar	100 bar	150 bar
100 bar	200 bar	250 bar
160 bar	400 bar	450 bar
250 bar	400 bar	450 bar

Resistencia al vacío	Ilimitado
Precisión	< ±0,5 % FSO
Cuota de medición	1/s
Estabilidad a largo plazo	< ±0,3 % FSO
Error de temperatura	< ±0,5 % FSO 14
Medios	Combustibles, aceites, gases
Rangos de temperatura	
Medio	-25 ... 85 °C
Ambiente	0 ... 70 °C
Almacén	0 ... 70 °C
Conexión de presión / carcasa	Acero inoxidable 1.4301
Juntas	FKM
Membrana de separación	Cerámica AL2O3 96%
Medios que hacen contacto	Conexión de presión, juntas, membrana de separación
Pantalla	LCD de 4,5 dígitos
Alimentación	Pila de litio de 3 V (CR2450)
Duración de la pila	Aprox. 1500 h en funcionamiento continuo
Tipo de protección	IP65
Conexión proceso (selección)	1/4 " DIN 3852
	1/4 " NPT

Más información

Productos similares



Contenido del envío

1 x Medidor de presión PCE-DMM 10

1 x Manual de instrucciones

Accesorios

CAL-PM Certificado de calibración ISO

Nos reservamos el derecho a modificaciones



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com