



Balanza comercial con verificación

PCE-MS PP300-1-60x70-M

La verificación legal de la balanza comercial se realiza teniendo en cuenta la zona geográfica del lugar de instalación previsto. La balanza comercial verificada tiene un recubrimiento de pintura en polvo y, por tanto, es muy apta para su uso en condiciones adversas. Una característica especial es el respaldo extraíble de 36 cm de altura, fabricado en chapa de acero de 2 mm de grosor, que facilita el pesaje o el llenado de sacos y otras mercancías. La plataforma de la balanza comercial verificada tiene una superficie útil de 60 x 66 cm con el respaldo montado, y sin el respaldo la superficie útil aumenta a 60 x 70 cm.

El soporte permite manejar cómodamente la balanza comercial tanto cuando se utiliza en el suelo como en la mesa. Este soporte es desmontable gracias a las conexiones roscadas y de enchufe, por lo que la balanza comercial verificada también puede utilizarse sin soporte. La longitud del cable entre la pantalla y el plato de pesaje es de aproximadamente 1,5 m. El ángulo de inclinación de la pantalla puede ajustarse a través del soporte de la pantalla, lo que permite adaptar la posición de trabajo y el ángulo de visión. La pantalla invertida de alto contraste integra unos dígitos con una altura de 28 mm. Gracias a ello es posible leer los valores de la balanza comercial desde una mayor distancia. Una cubierta protectora transparente protege la pantalla de la suciedad.

La balanza comercial verificada está equipada con una batería de plomo interna, pero también puede funcionar a través de la fuente de alimentación externa de 7,8 V. La autonomía de la batería puede alcanzar hasta 25 horas, que puede ampliarse considerablemente utilizando la función de ahorro de energía.

- ▶ Rango máx.: 300 kg
- ▶ Resolución: 100 g
- ▶ Dimensiones plataforma: 60 x 70 cm
- ▶ Superficie útil: 60 x 66 cm (con respaldo)
- ▶ Interfaz: USB-B (bidireccional)
- ▶ Incluye verificación legal MIII

Características técnicas

Tipo de balanza	Un solo rango
Rango pesaje máx.	300 kg
Resolución	100 g
Unidad	kg
Valor de verificación	100 g
Clase de verificación	M III
Carga mínima	2 kg
Rango de taraje	Múltiple tara en todo el rango de pesaje Posibilidad de cancelar tara automática y manual
Dimen. plataforma	600 x 700 mm / Con respaldo: 600 x 660 mm
Interfaz	USB-B, bidireccional
Pantalla	LCD, blanco sobre negro
Dimensiones dígitos	15 x 28 mm (ancho x alto)
Alimentación	Batería 6V / 4,5Ah / 101x70x50 mm / 820 g Adaptador de red 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomía batería	Hasta 25 horas (continuo)
Modo ahorro	Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)
Célula de carga	500 kg / IP 65
Temperatura operativa	-10 ... + 40 °C
Peso	30,5 kg

Contenido del envío

1 x Balanza comercial (incluye verificación legal)
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones