



Balanza para colgar

PCE-CS 1T

La balanza para colgar tiene un rango de pesaje de 0 ... 1000 kg con una resolución de 0,1 kg. La precisión de 1 % del fondo de escala convierte a esta balanza para colgar en un instrumento de medición preciso. Un campo de aplicación típico es el pesaje de materia prima. La pantalla LCD retroiluminada de la balanza para colgar dispone de unos dígitos de 30 mm de altura lo que permite leer el valor desde distancias más largas. La balanza para colgar indica el peso en las unidades kg, lb y N.

La carcasa metálica robusta de la balanza para colgar permite un uso en la industria pesada. La balanza para colgar se alimenta con tres pilas de 1,5 V tipo AA. La función "MAX" de la balanza para colgar indica el peso máximo pesado. Con la función "TARA" puede ponerla a cero. Esta función es útil cuando se cuelga un utensilio de medición o un recipiente. La función "HOLD" de la balanza para colgar congela el valor de medición. PCE Instruments ofrece opcionalmente un certificado de calibración para la balanza para colgar.

- ▶ - Rango de pesaje: 0 ... 1000 kg
- ▶ - Unidades: kg, lb, N
- ▶ - Funciones: "HOLD", "TARA" y "MAX"
- ▶ - Opcional: Certificado de calibración ISO
- ▶ - Pantalla retroiluminada
- ▶ - Carcasa metálica robusta

Características técnicas

Rango	0 ... 1000 kg
Resolución	0,1 kg
Precisión	1 % F.S.
Unidades	kg, lb, N
Funciones	"HOLD", "TARA", "MAX"
Altura dígitos	30 mm
Apertura grillete	20 mm
Apertura gancho	38 mm
Pantalla	LCD retroiluminado
Alimentación	3 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
Condiciones operativas	5 ... 35 °C / <90 % H.r. sin condensación
Dimensiones	130 x 260 x 60 mm
Peso	1320 g

Contenido del envío

1 x Balanza para colgar PCE-CS 1T
3 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones