



## Balanza pesa palés



### PCE-SD 1500U SST

La balanza pesa palés en acero inoxidable es una balanza sencilla que se suministra calibrada. Las mediciones de la balanza pesa palés en acero inoxidable con forma de U corresponden exactamente con las dimensiones de un palé EU. La balanza pesa palés en acero inoxidable con forma de U permite una colocación rápida y sencilla, colocando la carretilla justo entre ambos largueros para dejar el palé sobre éstos. Las cuatro células de la balanza pesa palés en acero inoxidable tienen protección IP68 y se encuentran en las esquinas del marco. La carcasa es de un acero inoxidable macizo anticorrosivo y antiácidos. La pantalla de la balanza pesa palés en acero inoxidable tiene una protección IP65 y puede colocarse sobre una mesa o fijarse a la pared. Existe la posibilidad de suministrar la balanza pesa palés en acero inoxidable con interfaces opcionales, como por ejemplo, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, etc.; se entiende que esto modificará el tipo de protección. Para un transporte cómodo de la balanza pesa palés en acero inoxidable, los largueros de pesaje disponen de ruedas. Las funciones de la balanza pesa palés en acero inoxidable son auto tara, cómputo de piezas, memoria de tara, pesaje de bruto/neto, pesaje en porcentaje, pesaje de valores límite, etc.

- ▶ Verificable (verificación incluida en el envío)
- ▶ Totalmente de acero inoxidable IP68 - IP65
- ▶ Función cómputo de piezas
- ▶ Función de suma
- ▶ Indicación MAX / MIN
- ▶ Pesaje en porcentaje
- ▶ Pesaje para recetas
- ▶ Función de estadística
- ▶ Función para pesar animales
- ▶ Indicación bruto / neto
- ▶ Memoria de taraje
- ▶ Pesaje de valores límite MIN / MAX / OK
- ▶ Opcional: tres contactos libres de potencial
- ▶ Opcional: salida analógica (4-20 mA / 0-10V)

#### Características técnicas

Rango de medición	1.500 kg
Capacidad de lectura	0,5 kg
Valor de verificación	0,5 kg
Carga mínima*	10 kg

**\* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza comercial en acero inoxidable muestra también pesos inferiores; sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.**

Clase de verificación	Clase M III (se envía verificada)
Función de cómputo de piezas	Cómputo por referencia
Función de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesado
Interfaz	Opcional: RS-232 / LAN / USB (por favor, observe el tipo de protección IP)
Pantalla	LCD con dígitos de 20 mm de altura
Alimentación	~230 V 50Hz 8 VA
Tipo de protección	Células de carga IP 68 / pantalla IP65
Rango de temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	aprox. 70 kg

#### Contenido del envío

1 x Balanza pesa palés en forma de U serie PCE-SD1500U SST
1 x Verificación incluida
1 x Manual de instrucciones

#### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones