



Balanza para pales



PCE-MS U1,5T-1-M

La balanza para palés con una plataforma en forma de U que está conectada con la pantalla a través de un cable de 5 m de longitud. Gracias a la forma en U podrá colocar la mercancía a pesar utilizando una transpaleta. Las dimensiones de la superficie interior de la balanza para palés en forma de U permiten colocar europalet de 120 x 80 cm.

El largo cable de conexión permite colocar la pantalla a cierta distancia de la superficie de pesaje. La pantalla la puede montar sobre un trípode, en una pared o colocarla encima de una mesa. Para transportar la balanza para palés de forma sencilla, esta dispone de un asa y de ruedecillas. Si necesita transportar la balanza para palés simplemente puede desconectar el cable de conexión.

La balanza para palés se alimenta a través de un acumulador interno con una autonomía de hasta 25 horas. La altura de los dígitos de 28 mm permite una lectura cómodo incluso a distancia.

La balanza se envía verificada. Por favor, indique el lugar de instalación cuando realice el pedido para tener en cuenta el factor de corrección de la gravedad.

- ▶ Rango de medición [Max]: 1500 kg
- ▶ Valor de verificación [e]: 0,5 kg
- ▶ Dimensiones de la plataforma en forma de U [BxT]: 800 x 1250 mm
- ▶ Interfaz: USB-B (Bidireccional)
- ▶ Funcionamiento con acumulador interno y con adaptador de red
- ▶ Incluye verificación legal MIII

Características técnicas

Tipo de balanza	Un solo rango
Rango de pesaje máx.	1500 kg
Resolución	0,5 kg
Unidad	kg
Valor de verificación	0,5 kg
Clase de verificación	M III
Carga mínima	10 kg
Rango de taraje	Múltiple tara en todo el rango de pesaje Posibilidad de cancelar la tara de forma automática y manual
Dimensiones plataforma	800 x 1250 mm, en forma de U
Interfaz	USB-B bidireccional
Pantalla	LDC, blanco sobre negro
Dimensiones dígitos	15 x 28 mm
Alimentación	Acumulador 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / interno 820 g Adaptador de red 7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomía acumulador	Hasta 25 horas (continuo)
Modo ahorro	Sí, tras 30 segundos sin inactividad (desactivable)
Célula de carga	4 x 750 kg / IP68
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	65 kg

Contenido del envío

1 x Balanza para palés PCE-MS U1,5T-1-M
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones