



Balanza para vehículos



PCE-WWSB8-S

Esta balanza para vehículos portátil se compone de un visor digital para conexiones de hasta 4 plataformas de pesado. Una balanza para vehículos requiere al menos de dos plataformas de pesado. Según las cargas de las ruedas esta balanza para vehículos portátil calcula el peso total del vehículo. Con la función suma puede determinar el peso del vehículo más el peso p.e. de un remolque. Las células de carga de la balanza para vehículos disponen de protección IP 65 y son ideales para el uso en exterior. El visor de la balanza para vehículos está integrado en un maletín portátil, equipado con una pantalla e impresora. La balanza para vehículos tiene una altura de dígitos de 25 mm. Los valores de la balanza para vehículos integran fecha y hora. A través de esta pantalla de la balanza para vehículos se visualiza el peso por rueda, el peso de cada eje y el peso totalizado. La balanza para vehículos permite de forma rápida y portátil determinar el peso de diferentes tipos de vehículos.

- ▶ Balanza para vehículos ideal para uso móvil
- ▶ Dimensiones del plato de pesado: 300 x 400 x 58 mm
- ▶ Pantalla integrada en el maletín portátil
- ▶ Balanza para vehículos con alimentación por acumulador
- ▶ Dígitos con 25 mm de altura
- ▶ Pantalla incluye impresora
- ▶ Ajuste de fecha y hora
- ▶ Permite sumar
- ▶ Posibilidad de pesado de carga por rueda
- ▶ Posibilidad de pesaje de carga por cada eje

Características técnicas

Plato de pesado de la balanza para vehículos	
Rango de pesado de cada plato de pesado (carga por rueda)	8.000 kg
Capacidad de lectura	5 kg
Reproducibilidad	10 kg
Dimensiones de cada plato de pesado	300 x 400 x 58 mm
Tipo de protección de las células de carga	IP 65
Carcasa	Robusta, de aluminio
Longitud del cable de conexión	Aprox. 10 m
Peso de cada plato de pesado	Aprox. 14,5 kg
Dimensiones totales	400 x 410 x 58 mm
Visor de la balanza para vehículos	
Pantalla	Pantalla LCD con iluminación de fondo
Altura de los dígitos	25 mm
Alimentación	Batería recargable
Tiempo operativa	Aprox. 10 h
Tiempo de carga	Aprox. 8 h
Posibilidades de conexión	Hasta 4 plataformas de pesado
Impresora interna	Todos los valores de pesado, incluido fecha y hora
Peso	Aprox. 5 kg
Dimensiones	325 x 460 x 170 mm

Contenido del envío

2 x Platos de pesado
1 x Pantalla en maletín con impresora incluida
1 x Instrucciones de uso

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones