



Balanza para paquetería



PCE-SCS 30

La balanza para paquetería integra una plataforma de acero inoxidable de 300 x 400 mm que puede ser quitada para su limpieza. La balanza para paquetería permite trabajar de forma flexible gracias a su ínfimo peso propio, sus dimensiones compactas y su alimentación independiente, ya que integra un acumulador de 6 V y 4 Ah.

En caso que las 4 células de carga de la balanza para paquetería con una capacidad de pesaje de 30 kg y una resolución de sólo 2 g necesitaran ser ajustadas lo puede realizar usando unos pesos de calibración externos (opcional). La balanza para paquetería integra una función de calibración que permite ajustarla de forma rápida y sencilla. Gracias a su manejo a través del teclado, su rápida respuesta y su gran pantalla con unos dígitos de 20 mm de altura, la balanza para paquetería es especialmente apta para un uso móvil y rápido.

- ▶ Dimensiones plataforma de pesaje: 300 x 400 mm
- ▶ Carcasa de plástico resistente a golpes
- ▶ Pantalla LCD de 20 mm
- ▶ Acumulador
- ▶ Modo de ahorro de energía automático
- ▶ Función tara
- ▶ Cómputo de piezas
- ▶ Unidades: kg y lb
- ▶ Construcción ligera y plana

Características técnicas

Rango de pesaje	30 kg
Capacidad de lectura	2 g
Rango de taraje	Todo el rango
Tiempo de estabilización	Ajustable
Unidades	kg / lb
Pantalla	LCD de 20 mm con iluminación de fondo
Dimensiones plataforma de pesado	300 x 400 mm (acero inoxidable)
Calibración	Peso de ajuste externo (opcional)
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Memoria	18 valores
Alimentación	100 ... 240 V, 50/60 Hz - Adaptador 12 V
	Acumulador recargable: 6 V / 4 Ah
Autonomía	130 horas
Señal de entrada	Analógica, 10,6 mV / V - 3 mV / V
Linealidad	≤ 0,01 % F.S.
Dimensiones	480 x 560 x 150 mm
Peso	8 kg

Contenido del envío

1 x Balanza para paquetería PCE-SCS 30
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones