



## Balanza pesa ejes

### PCE-WWSC15TRF-S4

Esta balanza pesa ejes se usa principalmente para el pesaje de vehículos. Sin embargo, es apta para cualquier tipo de pesaje estático. La balanza pesa ejes se compone de 4 plataformas y una pantalla. La pantalla está integrada en una maletín portátil e incluye una impresora, lo que permite un uso muy flexible. Las plataformas de la balanza pesa ejes están fabricadas en un aluminio robusto, con un peso propio de aprox. 18 kg por plataforma.

Estas plataformas las debe colocar sobre 4 puntos de apoyo y conectarlas a la pantalla. La conexión entre las plataformas y la pantalla se realiza de forma inalámbrica. Una vez conectado puede empezar a pesar. La balanza pesa ejes puede determinar el peso individual de cada plataforma, el peso total, y después de haber introducido ciertos datos relevantes, puede calcular la masa y centrado.

Todas estas informaciones las puede imprimir o transferir a un PC a través de la interfaz RS-232. Opcionalmente puede almacenar todos esos datos en un lápiz de memoria USB. Otras funciones interesantes de la balanza pesa ejes son: pesaje bruto / neto, introducción manual de la TARA y una función de suma (por ejemplo, para pesar un vehículo con un remolque).

- ▶ Balanza pesa ejes para uso móvil
- ▶ 4 plataforma con 4 puntos de apoyo
- ▶ Dimensiones plataforma: 564 x 400 x 58 mm
- ▶ Pantalla integrada en un maletín de transporte
- ▶ Alimentado por acumulador
- ▶ Altura de dígitos: 25 mm
- ▶ La pantalla incluye una impresora
- ▶ Ajuste de la fecha y hora
- ▶ Función de suma para remolques
- ▶ Posibilidad de cálculo de masa y centrado
- ▶ Introducción manual de la TARA
- ▶ Pesaje bruto / neto

#### Características técnicas

Plataforma de la balanza pesa ejes	
Rango de pesaje por plataforma	12.500 kg / 12,5 t por plataforma
Rango de pesaje sistema	50.000 kg / 50 t (homologado)
Resolución	20 kg
Valor de verificación	20 kg
Dimensiones plataforma de pesado 500 x 400 x 58 mm	
Tipo de protección de la célula de carga	IP68
Carcasa	Aluminio robusto
Conexión a pantalla	Por radio, máx. 50 m
Pantalla	LCD de 25 mm
Alimentación	Acumulador interno, máx. 40 h
Peso de cada plataforma	aprox. 19 kg
Dimensiones totales	565 x 511 x 58 mm

#### Pantalla de la balanza pesa ejes

Pantalla	LCD con iluminación de fondo
Altura dígitos	25 mm
Alimentación	Acumulador recargable
Tiempo operativo	aprox. 10 h
Tiempo de carga	aprox. 8 h
Conexiones	Interfaz RS-232 Receptor inalámbrico que incluye fecha y hora
Impresora integrada	Todos los pesajes con fecha y hora
Peso	aprox. 5 kg
Dimensiones	325 x 460 x 170 mm

#### Contenido del envío

4 x Plataformas de pesaje
1 x Pantalla con impresora en maletín de transporte
1 x Homologación
1 x Instrucciones de uso

### Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones