



Comprobador de punto de recarga VE

PCE-EVSE 310+

El comprobador de puntos de carga VE sirve para realizar mediciones conforme a la norma EN 61557 y VDE 0100 en los puntos de carga para coches eléctricos (modo 3). Este comprobador de puntos de carga VE puede utilizarse junto con el comprobador de instalaciones PCE-ITE 55B o con la mayoría de otros comprobadores estándar. Gracias a los LED de detección de tensión en las 3 fases, el comprobador de puntos de carga VE puede determinar de forma rápida si hay un error de instalación.

Con el interruptor giratorio PP State puede simular la capacidad de carga del cable. La capacidad de carga se simula con diversas resistencias que están conectadas entre los conductores PP y PE. Con el interruptor giratorio CP State pueden simular diferentes estados del vehículo. Estos diferentes estados se simulan con diferentes resistencias conectadas entre los conductores CP y PE.

Puede conectar una carga externa al enchufe. Esta salida del comprobador de puntos de carga VE sólo sirve para realizar mediciones y permite comprobar el funcionamiento del contador eléctrico. Además, con el comprobador de puntos de carga VE también puede simular un fallo PE (toma a tierra). Este comprobador de puntos de carga VE se suministra en una bolsa de transporte.

- ▶ Prueba preliminar PE
- ▶ Estado del Proximity-Pilot PP y del Control-Pilot CP
- ▶ Simulación del error CP "E" y del error PE
- ▶ Toma de corriente para mediciones
- ▶ Tomas de medición de seguridad
- ▶ Incluye enchufe tipo 1 y adaptador para tipo 2

Características técnicas

Funciones

Prueba preliminar PE	Sí, con electrodo capacitivo
Simulación PP	Abierto /13A / 20A / 32A / 63 A
Estado CP	A / B / C / D
Error CP "E"	E
Error PE / Error de puesta a tierra	Sí

Otras especificaciones

Conexiones	L1, L2, L3, N, PE
Conexiones información adicional	Máx. 230 V (1 fase) / 430 V (3 fases) / 50/60 Hz /10 A Tipo 2: Conector unido al cable Tipo 1: Adaptador
Toma de corriente	Máx. 250 V / 50/60 Hz / 10 A
Norma	IEC 62196-2 Conector tipo 2
Categoría de seguridad	CAT II / 300V
Longitud cable	25 cm
Salidas	2 x tomas de 4 mm (terminales de salida de señal)
Fusible conexión Schuko	T 10 A / 250 V
Grado de protección	IP40
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C / < 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 50 °C / < 80 % H.r.
Dimensiones	600 x 105 x 73 mm
Peso	643 g

Contenido del envío

1 x Comprobador de puntos de carga VE PCE-EVSE 310+
1 x Estuche
1 x Enchufe tipo 2
1 x Adaptador a enchufe tipo 1
1 x Manual de instrucciones

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones